

ATHENA AT. MT

INSTALLATION MANUAL EN

HANDBUCH DE

MANUAL DE INSTALACION ES

MANUEL D'INSTALLATION FR

MANUALE D'INSTALLAZIONE IT

MANUAL DE INSTALAÇÃO PT


KULLANIM KLAVUZU TR

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ RU

EM00136161

rev. 2.0

Control panel – ATHENA AT.MT



	Access to the programming menu
	When pressed during the pump operation phase, it cyclically displays the programmed values on the display; When pressed at the same time or keys, it increases or decreases a value dependent on the selected operating mode. During programming it carries out an "enter" function, meaning that it confirms entry to the various menu levels and modifications within the same.
	Starts and stops the pump. In the event of a level alarm (alarm function only), flow alarm and active memory alarm, it deactivates the signal on the display.
	Used to "exit" the various menu levels. Before definitively exiting the programming phase, you will be asked if you wish to save any changes
	Used to run upwards through the menu or increase the numerical values to be changed. Can be used to start dosage in Batch mode
	Used to run downwards through the menu, or decrease the numerical values to be changed.
	Flashing green LED during dosage
	Red LED that lights up in various alarm situations

Electrical connections

	1	Alarm relay		
	2			
	3	Pole +	4-20 mA input signal Input Impedante: 200 ohm	
	4	Pole -		
	5	-Remote control input (start-stop) -Pause signal input		
	6			
	7	-Frequency signal input (water-meter pulse-sender)		
	8	-Trigger signal input		
	9	Flow sensor input		
	10			
B				
Input level control				

Programmiermenü ATHENA AT.MT

You can access the programming menu by pressing the **PROG** key for over three seconds. The **+** and **-** keys can be used to run through the menu items, with the **/mode enter** key being used to access changes. The pump is programmed in constant mode in the factory. The pump automatically returns to the operating mode after 1 minute of no activity. Any data entered in these circumstances will not be saved.

The **ESC** key can be used to exit the various programming levels. Upon exiting programming, the display will show:


Exit
Don't Save

▼ Δ

Exit
Save

/mode enter

to confirm the selection




Setting the Language

Programming	Operation
<pre> graph TD A[PROG] --> B[PROG] B --> C[Configuration] C -- enter --> D[Configuration Pump Functions] D --> E[Max flow rate] E --> F[100%] F --> G[Alarm Relay] G --> H[N.Open] H --> I[Language] I -- English --> J[enter] J --> K[mode enter] K --> L[mode enter] L --> M[mode enter] M --> N[mode enter] N --> O[mode enter] O --> P[mode enter] P --> Q[mode enter] Q --> R[mode enter] R --> S[mode enter] S --> T[mode enter] T --> U[mode enter] U --> V[mode enter] V --> W[mode enter] W --> X[mode enter] X --> Y[mode enter] Y --> Z[mode enter] Z --> A </pre>	<p>Makes it possible to select the language. The pump is set in English in the factory.</p> <p>Changes can be made by pressing the key, then using the and keys to set the new value. Press to confirm and return to the main menu</p>


Paragraph 1 – Manual Dosage

Programming	Operation
<pre> graph TD A[PROG] --> B[PROG] B --> C[Configuration] C -- enter --> D[Configuration Pump Functions] D --> E[enter] E --> F[Configuration Pump Functions] F --> G[Pump Functions] G --> H[Manual] H --> I[enter] I --> J[mode enter] J --> K[mode enter] K --> L[mode enter] L --> M[mode enter] M --> N[mode enter] N --> O[mode enter] O --> P[mode enter] P --> Q[mode enter] Q --> R[mode enter] R --> S[mode enter] S --> T[mode enter] T --> U[mode enter] U --> V[mode enter] V --> W[mode enter] W --> X[mode enter] X --> Y[mode enter] Y --> Z[mode enter] Z --> A </pre>	<p>The pump operates in constant mode. The flow can only be manually regulated by pressing the and keys at the same time to increase the flow, or the and keys to decrease it.</p>




Paragraph 2 - Dosage Proportional to Signal 0/4-20

Programming	Operation
<pre> graph TD A[PROG] --> B[PROG] B --> C[Configuration] C -- enter --> D[Configuration Pump Functions] D --> E[enter] E --> F[Configuration Pump Functions] F --> G[0/4 - 20 mA] G --> H[0/4 - 20 mA] H --> I[Low 4.0mA] I --> J[enter] J --> K[mode enter] K --> L[mode enter] L --> M[mode enter] M --> N[mode enter] N --> O[mode enter] O --> P[mode enter] P --> Q[mode enter] Q --> R[mode enter] R --> S[mode enter] S --> T[mode enter] T --> U[mode enter] U --> V[mode enter] V --> W[mode enter] W --> X[mode enter] X --> Y[mode enter] Y --> Z[mode enter] Z --> A </pre>	<p>The pump proportionally doses at a signal of (0)4-20 mA. On the basis of the factory settings, the pump interrupts dosage at 4mA and doses at the maximum set frequency when it receives 20 mA. These two values can be modified during programming. The maximum frequency can be modified during operation, by pressing the and keys at the same time to increase the flow, or the and keys to decrease it.</p>




Paragraph 3 - Dosage Proportional to Signal 20-4/0 mA

Programming	Operation
<pre> graph TD PROG[PROG] --> PROG[PROG] PROG --> Configuration[Configuration] Configuration --> enter1[enter] Configuration --> PumpFunctions[Pump Functions] PumpFunctions --> enter2[enter] enter2 --> PumpFunctions2040[Pump Functions 20-4/0 mA] PumpFunctions2040 --> enter3[enter] enter3 --> minus1[⊖] minus1 --> low[20-4/0 mA Low 20.0 mA] low --> enter4[enter] enter4 --> plus1[⊕] plus1 --> low[low] low --> enter5[enter] enter5 --> minus2[⊖] minus2 --> high[20-4/0 mA High 4.0 mA] high --> enter6[enter] enter6 --> plus2[⊕] plus2 --> high[high] high --> enter7[enter] </pre>	<p>The pump proportionally doses at a signal of 20-4(0) mA. On the basis of the factory settings, the pump interrupts dosage at 20mA and doses at the maximum set frequency when it receives 4 mA. These two values can be modified during programming. The maximum frequency can be modified during operation, by pressing the mode enter and + keys at the same time to increase the flow, or the mode enter and - keys to decrease it.</p>




Paragraph 4 – Proportional to External Impulses (multiplication)

Programming	Operation
<pre> graph TD PROG[PROG] --> PROG[PROG] PROG --> Configuration[Configuration] Configuration --> enter1[enter] Configuration --> PumpFunctions[Pump Functions] PumpFunctions --> enter2[enter] enter2 --> PumpFunctionsMultiply[Pump Functions Multiply (1:n)] PumpFunctionsMultiply --> enter3[enter] enter3 --> minus1[⊖] minus1 --> n[Multiply (1:n) n 4] n --> enter4[enter] enter4 --> plus1[⊕] plus1 --> n[n] n --> enter5[enter] enter5 --> minus2[⊖] minus2 --> timeout[Multiply (1:n) Timeout 0s] timeout --> enter6[enter] enter6 --> plus2[⊕] plus2 --> timeout[timeout] timeout --> enter7[enter] enter7 --> minus3[⊖] minus3 --> memory[Multiply (1:n) Memory Off] memory --> enter8[enter] enter8 --> plus3[⊕] plus3 --> memory[memory] memory --> enter9[enter] </pre>	<p>The pump doses in proportion to an external signal (i.e.: impulse launch counter). With every signal received, the pump makes the programmed "n" number of strikes. The pump automatically sets the dosage frequency, adapting it to the time that passes between two successive signals. It is possible to set the time (timeout) in seconds, beyond which the pump resets the interval count in order to avoid dosages over excessively long times. The pump has a memory function, which signals the reception of a signal during dosage. If set to Off, it merely sends a signal, if set to On it sends a signal and memorises the impulses, then executes them when it has finished receiving signals.</p> <p>The value of "n" can be modified during operation, by pressing the mode enter and + keys at the same time to increase the flow, or the mode enter and - keys to decrease it.</p>




Paragraph 5 – Proportional to External Impulses (division)

Programming	Operation
	<p>The pump doses in proportion to an external signal (i.e.: impulse launch counter). At every "n" signals, the pump makes a strike. You can set the value of "n" during programming. By programming the value of "n" you set the maximum dosage %. This value can be modified during operation, by pressing the /mode enter + keys at the same time to increase the flow, or the /mode enter - keys to decrease it.</p>





Paragraph 6 – Proportional to External Impulses (batch dosage)




Programming	Operation
	<p>The pump doses in proportion to an external signal (i.e.: impulse launch counter). In this case, it is possible to set the quantity to be dosed in ml and the time within which to complete dosage.</p> <p>Dosage can be started manually by pressing the + key, or by using a remote control. The /mode enter key interrupts dosage, which can be reset by pressing the + key, or started again by pressing the /mode enter key again.</p> <p>The quantity to be dosed can be modified during operation, by pressing the /mode enter + keys at the same time to increase the flow, or the /mode enter - keys to decrease it.</p>





Paragraph 7 – Proportional to External Impulses (ppm dosage)




Paragraph 8 – Timed Dosage (Frequency signal input “TRIGGER” activated)

Programming	Operation
	<p>After receipt of the TRIGGER signal set, the pump doses a quantity that can be programmed in ml. It is possible to set a delay time before the dosing (Delay) and the interval between subsequent dosings (Interv.) as illustrated in the diagram:</p>  <p>By setting for example an Interval. time = 0, a system is obtained in which the programmed quantity is dosed after each TRIGGER signal (with any delay that has been set):</p>  <p>It is possible to start the dosing by pressing the + key, which, in practice, simulates the Trigger signal. The Trigger signal can be set to N. Open (it is activated when the input passes from the open to the closed mode) or to N. Closed (it is activated when the input passes from the closed to the open mode). The Trigger signal is locked during dosing (its receipt is neither stored nor managed). The Pause (Remote input) input cannot be programmed and its activation stops the dosing, while its further deactivation makes the system wait again for the Trigger signal for a new dosing.</p> <p>The dosage frequency can be modified while the pump is operating, by pressing the [mode enter] and [+] keys at the same time to increase the frequency, or the [mode enter] and [-] keys to decrease it.</p>

Display during Operation	Display during Setting (MODE key)
	

Paragraph 8 – Timed Dosage (Frequency signal input “TRIGGER” not activated)



Programming	Operation
	<p>The pump doses a programmed quantity in ml. It is possible to set a pump delay time (Delay) when the pump is started and an interval between two successive dosings (Interval), as illustrated in the diagram:</p> <p>The Delay and Interval times are in dd.hh.mm (days, hours, minutes)</p> <p>The Pause input can be programmed in three different modes:</p> <ol style="list-style-type: none"> FreezeTime: when the pause is activated, the system cuts out the current time count and restarts it when the pause is deactivated. Pause Dosing: with the pause activated, the system continues to count time and stops the dosing. Restart Timer: when the pause is activated, the system stops the dosing and when the pause is deactivated the count starts again from the beginning. <p>The dosage frequency can be modified while the pump is operating, by pressing the and keys at the same time to increase the frequency, or the and keys to decrease it.</p>




Paragraph 9 – Setting the Maximum Flow

Programming	Operation
	<p>This makes it possible to set the maximum flow offered by the pump, and the programmed mode (% or frequency) is used as the standard unit of measurement when displaying the flow. Changes can be made by pressing the key, then using the and keys to set the new value.</p> <p>Press to confirm and return to the main menu</p>


Paragraph 10 – Setting the Alarm Relay

Programming	Operation
 <pre> graph TD A[PROG] --> B[Configuration] B --> C[Pump Functions] C --> D[Max flow rate P100%] C --> E[Alarm Relay N.Open] E --> F[enter] E --> G[mode/enter] E --> H[+/-] </pre>	<p>In the absence of an alarm situation, it can be set as open (default) or closed.</p> <p>Changes can be made by pressing the  key, then using the  keys to set the new value. Press  to confirm and return to the main menu</p>

Paragraph 11 – Flow Calibration

Programming	Operation
 <pre> graph TD A[PROG] --> B[Configuration] B --> C[Pump Calibration 0,23 cc/stroke] C --> D[Pump Calibration Manual] D --> E[Pump Calibration cc/stroke 0,23] E --> F[enter] E --> G[mode/enter] E --> H[+/-] C --> I[Pump Calibration Automatic] I --> J[Automatic Cal. Start 100 strok.] J --> K[enter] J --> L[Automatic Cal. Strokes 100] L --> M[enter] L --> N[Automatic Cal. ml 20] N --> O[enter] N --> P[mode/enter] N --> Q[+/-] </pre>	<p>The memorized cc value per strike appears in the main menu. It can be calibrated in two different ways:</p> <p>MANUAL – manually enter the cc value per strike using the  keys and confirm by pressing the </p> <p>AUTOMATIC – the pump makes 100 strikes, which are started by pressing the  key. At the end of this process, enter the quantity sucked up by the pump using the  keys and confirm by pressing the </p> <p>The entered figure will be used in flow calculations.</p>

Paragraph 12 - Statistics

Programming	Operation
 <pre> graph TD A[PROG] --> B[Configuration] B --> C[Statistics Hours 10] C --> D[Statistics Strokes 1000] D --> E[Statistics Q.ty(L) 100] E --> F[Statistics Power ON 10] F --> G[Statistics Reset] G --> H[Statistic Reset NO] H --> I[enter] H --> J[mode/enter] H --> K[+/-] G --> L[Hours 10] L --> M[enter] L --> N[mode/enter] L --> O[+/-] </pre>	<p>The main menu displays the pump operation times. By pressing the  key you can access other statistics:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strokes = number of strokes made by the pump - Q.ty (L) = quantity dosed by the pump in litres; this figure is calculated on the basis of the memorised cc/stroke value - Power = number of pump starts - Reset = use the  to reset the counters (YES) or otherwise (NO), then confirm by pressing the  <p>Pressing the  key will take you back to the main menu.</p>

Paragraph 13 – Password

Programming	Operation
	<p>By entering the password, you can enter the programming menu and see all the set values. The password will be requested whenever you seek to modify them. The flashing line indicates the number than can be modified.</p> <p>The flashing line indicates the number than can be modified.</p> <p>Use the key to select the number (from 1 to 9), and the key to select the number to be modified. Confirm by pressing the key. By setting “0000” (default), the password is eliminated.</p>

Paragraph 14 – Flow Alarm

Programming	Operation
	<p>This makes it possible to activate (deactivate) the flow sensor.</p> <p>When activated (On), press the key to access the request for the number of signals that the pump waits for before an alarm is triggered. The number flashes when you press the key, and you can then use the and keys to set the value. Confirm by pressing the key.</p> <p>Press to return to the main menu.</p> <p>Batch mode can only be enabled in Recovery mode. The pump repeats the number of strokes that were not detected by the flow sensor. Press the button to request the maximum number of signals that the pump can recover before going into an alarm state. Pressing will cause the number to flash. At this point the user can use the and buttons to set the desired value. Press the button to confirm. Press to return to the main menu.</p>

Paragraph 15 – Level Alarm

Programming	Operation
	<p>This makes it possible to set the pump when the level sensor alarm is activated. In other words you can decide whether to stop dosage (Stop) or simply activate the alarm signal without stopping dosage.</p> <p>Changes can be made by pressing the key, then using the and keys to set the alarm type. Confirm by pressing the key. Press to return to the main menu</p>

Paragraph 16 – Flow Display Unit

Programming	Operation
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Configuration[Configuration] Configuration --> UnitsStandard[Units Standard] UnitsStandard --> Lh[Units L/h] UnitsStandard --> Standard[Standard %] Lh --> Configuration Standard --> Configuration Configuration --> PROG </pre>	<p>This makes it possible to set the dosage unit of measurement on the display.</p> <p>Changes can be made by pressing the key, then using the keys to set the unit of measurement, choosing between L/h (liters/hour), Gph (Gallons/hour), ml/m (milliliters/minute) or standard (% or frequency, depending on settings). Press to confirm and return to the main menu</p>

Paragraph 17 - Setting the Pause

Programming	Operation
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Configuration[Configuration] Configuration --> PausNOpen[Paus N.Open] PausNOpen --> NO[N.Open] PausNOpen --> NC[N.Closed] NO --> Configuration NC --> Configuration Configuration --> PROG </pre>	<p>The pump can be paused by remote input. The factory setting is Normally Open.</p> <p>Changes can be made by pressing the key, then using the keys to set the new value (N. OPEN or N. CLOSED).</p> <p>Press to confirm and return to the main menu.</p>


Display contrast adjustment.

For adjusting the display contrast keep the key pressed and within 5 seconds press the keys or to increase or decrease the contrast.

Alarms


Display	Cause	Interruption						
Fixed alarm LED Flashing word "Lev" I.e. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>Man</td><td>Lev</td><td>P100%</td></tr></table>	Man	Lev	P100%	End of level alarm, without interrupting pump operation	Restore the liquid level.			
Man	Lev	P100%						
Fixed alarm LED Flashing words "Lev" and "stop" I.e. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>Man</td><td>Lev</td><td>Stop</td><td>P100%</td></tr></table>	Man	Lev	Stop	P100%	End of level alarm, with interruption to pump operation	Restore the liquid level.		
Man	Lev	Stop	P100%					
Flashing word "Mem" I.e. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>1:n</td><td>6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td></tr></table>	1:n	6	Mem		The pump receives one or more pulses during dosage with memory function on Off	Press the key		
1:n	6							
Mem								
Flashing word "Mem" I.e. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>1:n</td><td>M</td><td>6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td><td></td></tr></table>	1:n	M	6	Mem			The pump receives one or more pulses during dosage with memory function on On	When the pump finishes receiving external impulses, it returns the memorized strokes
1:n	M	6						
Mem								
Fixed alarm LED Flashing word "Flw" I.e. <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>Man</td><td>F</td><td>P100%</td></tr><tr><td>Flw</td><td></td><td></td></tr></table>	Man	F	P100%	Flw			Active flow alarm. The pump has not received the programmed number of signals from the flow sensor.	Press the key
Man	F	P100%						
Flw								
I.e. Parameter Error PROG to default	Internal CPU communication error.	Press the key to restore the default parameters.						

Steuertafel – ATHENA AT.MT



	Zugriff auf das Programmiermenü
	Während des Pumpenbetriebs: Durch Drücken werden die programmierten Werte zyklisch auf dem Display angezeigt; bei gleichzeitigem Drücken der Tasten wird ein Wert, je nach ausgewähltem Betriebsmodus, erhöht bzw. verringert. Während der Programmierung übernimmt diese Taste die Funktion "Enter", d.h. dass der Zugriff auf die verschiedenen Menüstufen und die dort vorgenommenen Veränderungen bestätigt werden.
	Startet und stoppt die Pumpe. Wenn ein Füllstandsalarm (nur Alarmfunktion), ein Durchflussalarm und ein Memoryalarm aktiv ist, deaktiviert diese Taste die Anzeige auf dem Display.
	Zum "Verlassen" der verschiedenen Menüstufen. Vor dem endgültigen Verlassen der Programmierung öffnet sich ein Speicherungsdialog für Veränderungen.
	Blättert nach oben im Menü, oder erhöht die numerischen Werte, die verändert werden sollen. Im Batch-Modus kann diese Taste die Dosierung starten.
	Blättert nach unten im Menü, oder verringert die numerischen Werte, die verändert werden sollen.
	Grüne Led, die während dem Dosievorgang blinkt.
	Rote Led, die sich bei den verschiedenen Alarmsituationen einschaltet.

Anschlüsse Elektrik





1	Relaisausgang (Alarm) Wahlweise Öffner (NC) oder Schliesser (NO)	
2		
3	Pole +	4-20 mA Eingangs-Signal Eingang Widerstand: 200 ohm
4	Pole -	
5	-Eingang Fernbedienung(Start-Stop) -Eingang Pause-signal	
6		
7	-Impuls – Eingang (Impuls – Wasserzähler) -Eingang externes Trigger-signal	
8		
9	Eingang Fluss - Sensor	
10		
B	Eingang Füllstandkontrolle	

Programmiermenü ATHENA AT.MT

Durch über drei Sekunden langes Drücken der Taste **PROG** erhalten Sie Zugriff auf die Programmierung. Über die Tasten **+** und **-** können Sie die Menüpunkte durchblättern. Über die Taste **mode enter** erhalten Sie Zugriff auf die Veränderungen.

Werkseitig ist die Pumpe auf den Konstant-Modus programmiert. Die Pumpe kehrt nach 1 Minute Inaktivität automatisch zum Betriebs-Modus zurück. In diesem Fall werden etwaig eingegebene Daten nicht gespeichert.

Über die Taste **ESC** verlassen Sie die Programmierstufen. Bei Verlassen der Programmierung wird auf dem Display folgendes angezeigt:




Sprachauswahl

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Konf[Konfiguration] Konf --> Sprache[Sprache] Sprache -- Deutsch --> Deutsch[Deutsch] </pre>	<p>Ermöglicht die Sprachauswahl. Werkseitig ist die Sprache Englisch eingestellt.</p> <p>Durch Drücken von erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung. Stellen Sie dann über die Tasten den Wert ein. Über bestätigen Sie und werden zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p>


Absatz 1 – Manuelle Dosierung

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Konf[Konfiguration] Konf --> Pump[Pump Funktion] Pump --> Manual[Manual] </pre>	<p>Die Pumpe arbeitet im Konstant-Modus. Die Förderleistung wird manuell geregelt. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten + wird die Förderleistung erhöht bzw. über die Tasten - verringert.</p>





Absatz 2 – Proportionale Dosierung 0/4-20 mA

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Konf[Konfiguration] Konf --> Pump[Pump Funktion] Pump --> mA[0/4 - 20 mA] mA --> Niedrig[Niedrig 4.0mA] </pre>	<p>Die Pumpe dosiert proportional zu einem Signal zwischen (0)4 und 20 mA. Werkseitig ist die Pumpe so eingestellt, dass sie die Dosierung bei 4 mA unterbricht und mit der eingestellten Höchstfrequenz dosiert, wenn sie 20 mA empfängt. Während der Programmierung können diese beiden Werte verändert werden. Die Höchstfrequenz kann während des Betriebs verändert werden. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten + wird die Förderleistung erhöht bzw. über die Tasten - verringert.</p>





Absatz 3 – Proportionale Dosierung 20-4/0 mA

Programmierung	Funktionsweise
	<p>Die Pumpe dosiert proportional zu einem Signal zwischen 20 und 4(0) mA. Werkseitig ist die Pumpe so eingestellt, dass sie die Dosierung bei 20 mA unterbricht und mit der eingestellten Höchstfrequenz dosiert, wenn sie 4 mA empfängt. Während der Programmierung können diese beiden Werte verändert werden. Die Höchstfrequenz kann während des Betriebs verändert werden. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten   wird die Förderleistung erhöht bzw. über die Tasten   verringert.</p>




Absatz 4 – Proportionale Dosierung mit externen Impulsen (Multiplikation)

Programmierung	Funktionsweise
	<p>Die Pumpe dosiert proportional zu einem externen Signal (z.B.: Wasseruhr mit Impulsgeber). Bei jedem empfangenen Signal führt die Pumpe die programmierten "n" Hübe aus. Die Pumpe stellt automatisch die Dosierfrequenz ein und passt diese an den Zeitraum an, der zwischen zwei aufeinander folgenden Signalen liegt. Es ist möglich, diesen Zeitraum (Timeout), über den hinaus die Pumpe die Zeitzählung wieder von Null beginnt, in Sekunden zu programmieren, um zu lange Dosierungen zu vermeiden. Die Pumpe verfügt über eine Memory-Funktion, die den Empfang eines Signals während der Dosierung signalisiert. Wenn sie auf OFF gestellt ist, beschränkt sie sich darauf, zu signalisieren. Wenn sie auf ON gestellt ist, signalisiert und speichert sie die Impulse und führt diese aus, wenn sie keine Signale mehr empfängt. Der Wert "n" kann während des Betriebs verändert werden. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten   wird die Förderleistung erhöht bzw. über die Tasten   verringert.</p>




Absatz 5 – Proportionale Dosierung mit externen Impulsen (Division)

Programmierung	Funktionsweise
	<p>Die Pumpe dosiert proportional zu einem externen Signal (z.B.: Wasseruhr mit Impulsgeber). Alle "n" empfangenen Signale führt die Pumpe einen Hub aus. Geben Sie während der Programmierung den Wert "n" ein. Durch Programmieren des Werts "n" wird der maximale prozentuale Anteil (%) der Dosierung eingestellt. Dieser Wert kann während des Betriebs verändert werden. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten wird er erhöht bzw. über die Tasten verringert.</p>




Absatz 6 – Proportionale Dosierung mit externen Impulsen (Batch-Dosierung)

Programmierung	Funktionsweise
	<p>Die Pumpe dosiert proportional zu einem externen Signal (z.B.: Wasseruhr mit Impulsgeber). In diesem Fall kann die Menge, die dosiert werden soll, in ml und die Zeit, in der die Dosierung durchgeführt werden soll, programmiert werden.</p> <p>Die Dosierung kann durch Drücken der Taste oder über eine Fernsteuerung manuell gestartet werden. Die Taste unterbricht die Dosierung. Diese kann daraufhin durch Drücken der Taste auf Null gestellt oder durch erneutes Drücken von wieder gestartet werden.</p> <p>Die Dosiermenge kann während des Betriebs verändert werden. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten wird die Förderleistung erhöht bzw. über die Tasten verringert.</p>



Absatz 7 – Proportionale Dosierung mit externen Impulsen (PPM-Dosierung)

Programmierung	Funktionsweise
<p>The screenshot shows the configuration menu of the pump. It starts with 'PROG' and 'Konfiguration'. Then it enters 'Pump Funktion' and 'Pump Mode'. The user selects 'ppm Mode' and enters 'ppm 50'. Next, they set 'Pulse/1' to 4, 'Pulse/L' to 4, and 'L/pulse' to 4. Finally, they set 'Konz. (%)' to 100 and turn off 'Speicher off'.</p>	<p>Die Pumpe dosiert proportional zu einem externen Signal (z.B.: Wasseruhr mit Impulsgeber), wobei automatisch das Verhältnis zwischen den Eingangssignalen und den Pumpenhüben entsprechend des programmierten ppm-Werts berechnet wird.</p> <p>Die einzugebenden Daten sind der ppm-Wert, das Verhältnis Impulse/Liter (bzw. Liter/Impulse) der Wasseruhr und die Konzentration des Produkts, das dosiert werden soll.</p> <p>Während des Betriebs kann die Dosierfrequenz verändert werden. Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten wird sie erhöht bzw. über die Tasten verringert.</p>



Absatz 8 – Getaktete Dosierung (Eingang Frequenzsignal “TRIGGER” aktiviert)

Programmazione	Funzionamento
<pre> PROG PROG Konfiguration enter Konfiguration Pumpen funktionen enter ▽△ Pumpen funktionen Zeit <-> enter Zeit Menge 100ml enter ▽△+ enter Zeit g.hh.mm Verzog. 0.01.50 enter ▽△+ enter Zeit g.hh.mm Interval 0.01.50 enter ▽△+ enter Trigger Modus N. Offen enter Trigger Modus N. Offen ▽△ Pause Eingabem. Trigger Modus Trigger Modus gesperrt </pre>	<p>Nach Empfang des eingestellten TRIGGER-Signals dosiert die Pumpe eine in ml programmierbare Menge. Es kann eine Verzögerungszeit vor der Dosierung (Verzögerung) und der Zeitabstand zwischen aufeinander folgenden Dosierungen (Pause) eingestellt werden, wie im Schema gezeigt:</p> <p>Wird zum Beispiel eine Zeit Pause = 0 eingegeben, erhält man ein System, bei dem die programmierte Menge nach jedem TRIGGER-Signal dosiert wird (mit der etwaig eingestellten Verzögerung):</p> <p>Es ist auch möglich, die Dosierung durch Drücken der Taste + zu starten, die praktisch das Trigger-Signal nachahmt.</p> <p>Das Trigger-Signal kann auf N. Offen eingestellt werden (es aktiviert sich, wenn der Eingang von der Betriebsart geöffnet zur Betriebsart geschlossen übergeht), oder auf N. Geschlossen (es aktiviert sich, wenn der Eingang von der Betriebsart geschlossen zur Betriebsart geöffnet übergeht).</p> <p>Das Trigger-Signal ist während der Dosierung blockiert (sein Empfang wird weder gespeichert, noch verwaltet).</p> <p>Der Eingang Pause (Eingang Fernbedienung) kann nicht programmiert werden und seine Aktivierung blockiert die Dosierung, während die nachfolgende Deaktivierung das System wieder in den Zustand Warten auf das Trigger-Signal für eine neue Dosierung versetzt.</p> <p>Während des Pumpenbetriebs kann die Dosierfrequenz verändert werden, indem gleichzeitig die Tasten gedrückt werden, um die Frequenz zu erhöhen bzw. die Tasten gedrückt werden, um sie zu verringern.</p>
Anzeige während des Betriebs	Anzeige während der Einstellung (Taste MODE)
<p>Betriebsart • Timer</p> <p>Status Durchflussensor</p> <p>Programmierter Wert Menge in ml</p> <p>Wert der laufenden Dosierung • Prozentualer Anteil der Hüb/min. max.</p> <p>Alarne und Zustände • Füllst. = Füllstandsalarm • Durchfluss = Durchflussalarm oder Wartezeit Abgabe</p> <p>Pumpenstatus • Leer = Pumpe gestartet • Stop = Pumpe gestoppt • Reinitialisierung = Pumpe wird neu gestartet</p> <p>Timer F 7,0 ml Stop P 0%</p>	<p>Betriebsart • Es werden der Reihenfolge nach angezeigt: Zu dosierende Menge, Verzögerung in T/S/M und Pause in T/S/M</p> <p>Menge 20,0 ml P 100</p> <p>Wert der Dosierung • Programmierte Menge in ml</p> <p>Wert des prozentualen Anteils der Dosierung, durch Drücken der Tasten + oder - veränderbar</p>

Absatz 8 – Getaktete Dosierung (Eingang Frequenzsignal “TRIGGER” nicht aktiviert)

Programmazione	Funzionamento
	<p>Die Pumpe dosiert eine in ml programmierbare Menge. Es kann eine Startverzögerung der Pumpe (Verzögerung) und der Zeitabstand zwischen zwei aufeinander folgenden Dosierungen (Pause) eingestellt werden, wie im Schema gezeigt:</p> <p>Die Verzögerungs- und Pausenzeiten sind in T/S/M (Tage, Stunden, Minuten) angegeben.</p> <p>Der Pausen-Eingang kann auf drei unterschiedliche Arten programmiert werden:</p> <ol style="list-style-type: none"> Blocki Zeit: Bei aktiver Pause blockiert das System die Zählung der aktuellen Zeit und nimmt sie wieder auf, wenn die Pause deaktiviert wird. Dosierpause: Bei aktiver Pause zählt das System die Zeit weiter und blockiert die Dosierung. Time neu start.: Bei aktiver Pause blockiert das System die Dosierung und startet die Zählung neu, wenn die Pause deaktiviert wird. <p>Während des Pumpenbetriebs kann die Dosierfrequenz verändert werden, indem gleichzeitig die Tasten gedrückt werden, um die Frequenz zu erhöhen bzw. die Tasten gedrückt werden, um sie zu verringern.</p>
Anzeige während des Betriebs	Anzeige während der Einstellung (Taste MODE)

Absatz 9 – Einstellung der maximalen Förderleistung

Programmierung	Funktionsweise
	<p>Ermöglicht die Einstellung der maximalen Förderleistung, die die Pumpe erreichen kann, und der programmierte Betriebs-Modus (% oder Frequenz) wird zur Anzeige der Förderleistung in der Standardmesseinheit. Durch Drücken von erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung. Stellen Sie dann über die Tasten den Wert ein. Über bestätigen Sie und werden zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p>

Absatz 10 – Einstellung Alarmrelais

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Configuration[Configuration] Configuration --> PumpFunctions[Pump Functions] PumpFunctions --> MaxFlowRate[Max flow rate P100%] PumpFunctions --> AlarmRelay[Alarm Relay N.Open] AlarmRelay -- enter --> AlarmRelay AlarmRelay -- + --> AlarmRelay AlarmRelay -- - --> AlarmRelay </pre>	<p>Wenn keine Alarmsituation vorliegt, kann es auf geöffnet (werkseitige Einstellung) oder geschlossen gestellt werden.</p> <p>Durch Drücken von erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung. Stellen Sie dann über die Tasten den Wert ein. Über bestätigen Sie und werden zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p>


Absatz 11 – Kalibrierung der Förderleistung

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Konfiguration[Konfiguration] Konfiguration --> PumpKalibr[Pumpe Kalibr 0,23 ml/Hub] PumpKalibr -- enter --> PumpKalibr PumpKalibr -- + --> PumpKalibr PumpKalibr -- - --> PumpKalibr PumpKalibr --> PumpKalibrManuell[Pumpe Kalibr Manuell] PumpKalibrManuell -- enter --> PumpKalibrManuell PumpKalibrManuell -- + --> PumpKalibrManuell PumpKalibrManuell -- - --> PumpKalibrManuell PumpKalibrManuell --> PumpKalibrAutomatik[Pumpe Kalibr Automatik] PumpKalibrAutomatik -- enter --> PumpKalibrAutomatik PumpKalibrAutomatik -- + --> PumpKalibrAutomatik PumpKalibrAutomatik -- - --> PumpKalibrAutomatik PumpKalibrAutomatik --> AutomatikKalStart[Automatik Kal Start 100 Hub] AutomatikKalStart -- enter --> AutomatikKalStart AutomatikKalStart -- + --> AutomatikKalStart AutomatikKalStart -- - --> AutomatikKalStart AutomatikKalStart --> AutomatikKalStrokes[Automatik Kal Strokes 100] AutomatikKalStrokes -- enter --> AutomatikKalStrokes AutomatikKalStrokes -- + --> AutomatikKalStrokes AutomatikKalStrokes -- - --> AutomatikKalStrokes AutomatikKalStrokes --> AutomatikKalml[Automatik Kal ml 20] AutomatikKalml -- enter --> AutomatikKalml AutomatikKalml -- + --> AutomatikKalml AutomatikKalml -- - --> AutomatikKalml </pre>	<p>Im Hauptmenü erscheint das gespeicherte Hubvolumen. Es kann auf zwei Arten kalibriert werden:</p> <p>MANUELL – Geben Sie über die Tasten manuell das Hubvolumen ein und bestätigen Sie über </p> <p>AUTOMATISCH – Die Pumpe führt 100 Hübe aus, die über die Taste gestartet und über bestätigt werden. Wenn diese Hübe ausgeführt worden sind, geben Sie über die Tasten die von der Pumpe angesaugte Menge ein und bestätigen Sie über .</p> <p>Der eingegebene Wert wird bei der Berechnung der Förderleistungen verwendet.</p>


Absatz 12 – Statistiken

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Konfiguration[Konfiguration] Konfiguration --> Statistik[Statistik] Statistik --> Stunden10[Stunden 10] Stunden10 -- enter --> Stunden10 Stunden10 -- + --> Stunden10 Stunden10 -- - --> Stunden10 Statistik --> Huebe1000[Huebe 1000] Huebe1000 -- enter --> Huebe1000 Huebe1000 -- + --> Huebe1000 Huebe1000 -- - --> Huebe1000 Statistik --> Mengel100[Menge(L) 100] Mengel100 -- enter --> Mengel100 Mengel100 -- + --> Mengel100 Mengel100 -- - --> Mengel100 Statistik --> Netzstrom10[Netzstrom 10] Netzstrom10 -- enter --> Netzstrom10 Netzstrom10 -- + --> Netzstrom10 Netzstrom10 -- - --> Netzstrom10 Netzstrom10 --> Rucksetzen[Statistik Rucksetzen] Rucksetzen --> ESC[ESC] </pre>	<p>Im Hauptmenü werden die Betriebsstunden der Pumpe angezeigt. Durch Drücken der Taste erhalten Sie Zugriff auf die anderen Statistiken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strokes = Anzahl der von der Pumpe ausgeführten Hübe - Q.ty(L) = in Litern ausgedrückte von der Pumpe dosierte Menge; dieser Wert wird entsprechend des gespeicherten Hubvolumens berechnet. - Power = Anzahl der Pumpenstarts - Reset = über die Tasten können Sie wählen, ob Sie die Uhr auf Null stellen möchten (YES) oder nicht (NO), über bestätigen Sie. <p>Durch Drücken von gelangen Sie zum Hauptmenü zurück.</p>


Absatz 13 – Passwort

Programmierung	Funktionsweise
	<p>Durch Eingabe des Passworts erhalten Sie Zugriff auf die Programmierung und können sich alle eingegebenen Werte ansehen. Jedes Mal wenn Sie versuchen, diese Werte zu verändern, erscheint ein eigener Passwortdialog. Die blinkende Linie zeigt die veränderbare Nummer an.</p> <p>Wählen Sie über die Taste die Nummer aus (zwischen 1 und 9), wählen Sie über die Taste die Nummer aus, die verändert werden soll, und bestätigen Sie anschließend über . Durch Eingabe von "0000" (werkseitige Einstellung) wird die Passwortabfrage übersprungen.</p>

Absatz 14 – Durchflussalarm

Programmierung	Funktionsweise
	<p>Ermöglicht die Aktivierung (Deaktivierung) des Durchflusssensors. Wenn er einmal aktiviert ist (ON), erhalten Sie durch Drücken der Taste Zugriff auf den Abfragedialog, wie viele Signale die Pumpe abwartet, bevor Sie einen Alarm auslöst. Durch Drücken von beginnt die Nummer zu blinken. Stellen Sie dann über die Tasten den Wert ein. Über bestätigen Sie. Durch Drücken von werden Sie zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p> <p>Nur im Batch-Modus kann der Modus „Nachholen“ aktiviert werden. Die Pumpe wiederholt die Anzahl der Hübe, die nicht vom Durchflusssensor erfasst wurden.</p> <p>Durch Drücken der Taste erhalten Sie Zugriff auf die Anfrage der maximalen Anzahl an Signalen, die die Pumpe nachholen kann, bevor der Alarm ausgelöst wird.</p> <p>Durch Drücken von blinkt die Zahl, dann die Tasten drücken, um den Wert einzustellen. Mit bestätigen. Durch Drücken von kehren Sie zum Hauptmenü zurück</p>

Absatz 15 – Füllstandsalarm

Programmierung	Funktionsweise
	<p>Ermöglicht die Einstellung des Zeitpunkts, an dem der Füllstandsalarm aktiviert wird, also auch ob die Dosierung blockiert (Stop), oder einfach nur das Alarmsignal aktiviert werden soll, ohne dabei die Dosierung zu blockieren.</p> <p>Durch Drücken von erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung. Stellen Sie dann über die Tasten die Alarmsignale ein. Über bestätigen Sie. Durch Drücken von werden Sie zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p>

Absatz 16 – Anzeigeeinheit der Förderleistung

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Konfiguration[Konfiguration] Konfiguration --> Unit[Unit Standard] Unit --> Enter1[enter] Enter1 --> GeraetStandard[Geraet Standard] GeraetStandard --> LeftArrow1[<-] LeftArrow1 --> GeraetLh[Geraet L/h] GeraetLh --> Enter2[enter] Enter2 --> ModeEnter[mode/enter] </pre>	<p>Ermöglicht die Einstellung der Maßeinheit der Dosierung über eine Anzeige auf dem Display.</p> <p>Durch Drücken von erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung. Stellen Sie dann über die Tasten die gewünschte Maßeinheit ein, L/H (Liter/Stunde), GpH (Gallone/Stunde), ml/m (Milliliter/Minute) oder die Standardeinstellung (%) oder Frequenz, je nach Einstellung). Über bestätigen Sie und werden zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p>

Absatz 16 - Einstellung Pause

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Konfiguration[Konfiguration] Konfiguration --> PausNOffen[Paus N.Offen] PausNOffen --> Enter1[enter] Enter1 --> Plus1[+] Plus1 --> Minus1[-] Minus1 --> Plus2[+] Plus2 --> Minus2[-] Minus2 --> ModeEnter[mode/enter] </pre>	<p>Steuereingang: Pumpe Stop / Start. Werkseinstellung: Bei Schließerkontakt (elektrisch leitende Verbindung zwischen beiden Anschlussklemmen) Pumpenstop.</p> <p>Durch Drücken von erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung.</p> <p>Stellen Sie dann über die Tasten den Wert ein (N. OFFEN oder N. GESCHLOSSEN).</p> <p>Über bestätigen Sie und werden zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p>

Absatz 17 - Einstellung Pause

Programmierung	Funktionsweise
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Konfiguration[Konfiguration] Konfiguration --> PausNOffen[Paus N.Offen] PausNOffen --> Enter1[enter] Enter1 --> Plus1[+] Plus1 --> Minus1[-] Minus1 --> Plus2[+] Plus2 --> Minus2[-] Minus2 --> ModeEnter[mode/enter] </pre>	<p>Steuereingang: Pumpe Stop / Start. Werkseinstellung: Bei Schließerkontakt (elektrisch leitende Verbindung zwischen beiden Anschlussklemmen) Pumpenstop.</p> <p>Durch Drücken von erhalten Sie Zugriff auf die Veränderung.</p> <p>Stellen Sie dann über die Tasten den Wert ein (N. OFFEN oder N. GESCHLOSSEN).</p> <p>Über bestätigen Sie und werden zum Hauptmenü zurückgeleitet.</p>


Display - Einstellung Kontrast

Für die Einstellung des Display-Kontrasts wird die Taste festgedrückt und innerhalb von 5 Sekunden mit den Tasten der gewünschte Kontrast festgelegt

Alarme

Anzeige	Ursache	Unterbrechung						
Alarm-Led leuchtet kontinuierlich Der Schriftzug Lev blinkt Bsp. <table border="1"><tr><td>Man</td><td></td></tr><tr><td>Lev</td><td>P100%</td></tr></table>	Man		Lev	P100%	Alarm Füllstand nicht ausreichend, ohne Unterbrechung des Pumpenbetriebs	Flüssigkeit nachfüllen		
Man								
Lev	P100%							
Alarm-Led leuchtet kontinuierlich Der Schriftzug Lev und Stop blinkt Bsp. <table border="1"><tr><td>Man</td><td></td></tr><tr><td>Lev</td><td>Stop</td></tr><tr><td></td><td>P100%</td></tr></table>	Man		Lev	Stop		P100%	Alarm Füllstand nicht ausreichend, mit Unterbrechung des Pumpenbetriebs	Flüssigkeit nachfüllen
Man								
Lev	Stop							
	P100%							
Der Schriftzug Mem blinkt Bsp. <table border="1"><tr><td>1:n</td><td>6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td></tr></table>	1:n	6	Mem		Die Pumpe empfängt einen oder mehrere Impulse während der Dosierung mit Memory-Funktion in Off-Stellung	Die Taste  drücken		
1:n	6							
Mem								
Der Schriftzug Mem blinkt Bsp. <table border="1"><tr><td>1:n</td><td>M</td><td>6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td><td></td></tr></table>	1:n	M	6	Mem			Die Pumpe empfängt einen oder mehrere Impulse während der Dosierung mit Memory-Funktion in On-Stellung	Wenn die Pumpe keine externen Impulse mehr empfängt, führt sie die gespeicherten Hübe aus
1:n	M	6						
Mem								
Alarm-Led leuchtet kontinuierlich Der Schriftzug Flw blinkt Bsp. <table border="1"><tr><td>Man</td><td>F</td></tr><tr><td>Flw</td><td>P100%</td></tr></table>	Man	F	Flw	P100%	Durchflussalarm aktiv, die Pumpe hat nicht die programmierten Signale vom Durchflusssensor empfangen.	Die Taste  drücken		
Man	F							
Flw	P100%							
Bsp. <table border="1"><tr><td>Parameter Error</td></tr><tr><td>PROG to default</td></tr></table>	Parameter Error	PROG to default	Interner Kommunikationsfehler der CPU.	Die Taste  drücken, um auf die Default-Parameter rückzustellen.				
Parameter Error								
PROG to default								

Panel de control – ATHENA AT.MT



	Acceso al menú de programación.
	Durante el funcionamiento de la bomba: Si se pulsa visualiza cíclicamente en el display los valores programados; si se pulsa simultáneamente a las teclas aumenta o disminuye un valor dependiente del modo de funcionamiento escogido. En programación ejerce la función "enter", es decir, confirma la entrada de los diferentes niveles del menú y las modificaciones en el interior de los mismos.
	Pone en marcha y detiene la bomba. En condiciones de alarma de nivel (sólo función de alarma), de alarma de flujo y alarma <i>memory</i> activas, desactiva la señalización en el display.
	Para "salir" de los diferentes niveles del menú. Antes de salir definitivamente de la programación se accede a la solicitud de memorización de las modificaciones.
	Desplaza los menús hacia arriba o aumenta los valores numéricos a modificar. En modo Batch puede poner en marcha la dosificación.
	Desplaza los menús hacia abajo o disminuye los valores numéricos a modificar.
	Led verde parpadeante durante la dosificación.
	Led rojo que se enciende durante las diferentes situaciones de alarma.

Conexiones eléctricas

	1	Relé de Alarma	
	2		
	3	Pole +	Entrada señal 4-20 mA Impedancia De Entrada: 200 ohm
	4	Pole -	
	5	-Entrada control externo (start-stop)	
	6	-Entrada señal de pausa	
	7	-Entrada señal en frecuencia (contador emisor de impulsos)	
	8	-Entrada trigger externo	
	9	Entrada sensor de Flujo	
	10		
	B	Entrada sonda de nivel	

Menú de programación ATHENA AT.MT


Pulsando la tecla  durante más de tres segundos se accede a la programación. Con las teclas  se pueden desplazar las voces del menú, con la tecla   se accede a las modificaciones. En la fábrica la bomba se programa en modo constante. La bomba vuelve automáticamente al modo de funcionamiento después de 1 minuto de inactividad. En este caso los datos que se han introducido no serán memorizados. Con la tecla  se sale de los niveles de la programación. Al salir de la programación el display visualiza:

Exit
No Save

Exit
Save



para confirmar la elección




Programación del idioma

Programación	Funcionamiento
	<p>Permite seleccionar el idioma, en la fábrica la bomba se programa en inglés. Pulsando la tecla se accede a la modificación, con las teclas se programa el valor. Con la tecla se confirma y se vuelve al menú principal.</p>


Párrafo 1 – Dosificación manual

Programación	Funcionamiento
	<p>La bomba trabaja en modo constante. El caudal se regula manualmente pulsando simultáneamente las teclas para aumentarlo o las teclas para disminuirlo.</p>




Párrafo 2 – Dosificación Proporcional con señal 0/4-20 mA

Programación	Funcionamiento
	<p>La bomba dosifica proporcionalmente al recibir una señal (0) 4-20 mA. Según su programación de fábrica, la bomba interrumpe la dosificación a 4 mA y dosifica a la máxima frecuencia programada cuando recibe 20 mA. En programación se pueden modificar estos dos valores. La frecuencia máxima se puede modificar durante el funcionamiento pulsando simultáneamente las teclas para aumentar el caudal o las teclas para disminuirlo.</p>




Párrafo 3 – Dosificación Proporcional con señal 20-4/0 mA

Programación	Funcionamiento
<pre> graph TD PROG[PROG] --> PROG[PROG] PROG --> Configuracion[Configuración] Configuracion --> FuncionesBomba[Funciones Bomba] FuncionesBomba --> Señal[20-4/0 mA] Señal --> Bajo[20.0mA] Señal --> Alto[4.0mA] </pre>	<p>La bomba dosifica proporcionalmente al recibir una señal 20-4 (0) mA. Según su programación de fábrica, la bomba interrumpe la dosificación a 20 mA y dosifica a la máxima frecuencia programada cuando recibe 4 mA. En programación es posible modificar estos valores. La frecuencia máxima se puede modificar durante el funcionamiento pulsando simultáneamente las teclas para aumentar el caudal o las teclas para disminuirlo.</p>




Párrafo 4 – Proporcional con impulsos externos (multiplicación)

Programación	Funcionamiento
<pre> graph TD PROG[PROG] --> PROG[PROG] PROG --> Configuracion[Configuración] Configuracion --> FuncionesBomba[Funciones Bomba] FuncionesBomba --> Multiplicacion[Multiplic. (1:n)] Multiplicacion --> N[4] Multiplicacion --> Tiempo[Tiempo max 0s] </pre>	<p>La bomba dosifica proporcionalmente al recibir una señal externa (ejemplo: contador lanza impulsos). A cada señal recibida la bomba realiza los "n" golpes programados. La bomba programa automáticamente la frecuencia de la dosificación, adaptándola al tiempo que transcurre entre dos señales sucesivas. Es posible programar en segundos el tiempo (time out) más allá del cual la bomba pone en cero el conteo del intervalo, para evitar dosificaciones en tiempos demasiado largos. La bomba dispone de la función <i>memory</i> que señala el recibimiento de una señal durante la dosificación. Si está programada en OFF se limita a señalar, si está programada en ON señala y memoriza los impulsos y los ejecuta cuando termina de recibir señales.</p> <p>El valor de "n" se puede modificar durante el funcionamiento pulsando simultáneamente las teclas para aumentar el valor del caudal o las teclas para disminuirlo.</p>




Párrafo 5 – Proporcional con impulsos externos (división)

Programación	Funcionamiento
	<p>La bomba dosifica proporcionalmente al recibir una señal externa (ejemplo: contador lanza impulsos). A cada "n" señales recibidas la bomba realiza un golpe. En programación se programa el valor de "n". Programando el valor de "n" se programa el % de máxima dosificación, durante el funcionamiento se puede modificar este valor pulsando simultáneamente las teclas para aumentarlo o las teclas para disminuirlo.</p>




Párrafo 6 – Proporcional con impulsos externos (dosificación Batch)

Programación	Funcionamiento
	<p>La bomba dosifica proporcionalmente al recibir una señal externa (ejemplo: contador lanza impulsos). En este caso se puede programar la cantidad a dosificar en ml y el tiempo para terminar la dosificación. Es posible poner en marca la dosificación manualmente pulsando la tecla o con un mando remoto. La tecla interrumpe la dosificación que se puede poner en cero pulsando la tecla o se puede volver a poner en marcha pulsando otra vez la tecla .</p> <p>La cantidad a dosificar se puede modificar durante el funcionamiento pulsando simultáneamente las teclas para aumentar el caudal o las teclas para disminuirlo.</p>



Párrafo 7 – Proporcional con impulsos externos (dosificación en ppm)

Programación	Funcionamiento
<p>The screenshot shows the configuration menu path: PROG → PRogramación → Configuración → enter → Funciones Bomba → enter. It then shows the selection of 'modo ppm' from a list of options. Below this, various parameters are set using the keypad and arrow keys: 'pulses/l' is set to 4, '1/pulses' is set to 4, 'Conc (%)' is set to 100, and 'Memoria' is set to 'Off'. Each parameter entry is followed by an 'enter' button.</p>	<p>La bomba dosifica proporcionalmente al recibir una señal externa (ejemplo: contador lanza impulsos) calculando automáticamente la relación entre las señales en entrada y los golpes de la bomba en función del valor de ppm programado. Los datos que se deben introducir son el valor de ppm, la relación impulsos/litro (o litros/impulso) del contador y la concentración del producto a dosificar. Durante el funcionamiento se puede modificar la frecuencia de la dosificación pulsando simultáneamente las teclas para aumentarla o las teclas para disminuirla.</p>



Párrafo 8 – Dosificación temporizada (**Entrada señal de frecuencia “TRIGGER” activada**)

Programación	Funcionamiento
	<p>Después de recibir la señal de TRIGGER programada, la bomba dosifica una cantidad programable en ml. Es posible programar un tiempo de retardo antes de la dosificación (Retardo) y la distancia entre dosificaciones sucesivas (Interv.) como se ilustra en el esquema:</p> <p>Por ejemplo, programando un tiempo Interv.= 0 se obtiene un sistema en el que la cantidad programada es dosificada después de cada señal de TRIGGER (con el posible retardo programado):</p> <p>También puede ponerse en marcha la dosificación pulsando la tecla +, que prácticamente simula la señal de Trigger. La señal Trigger puede programarse en N. Aberto (se activa cuando la entrada pasa del modo abierto al cerrado) o en N. Fechado (se activa cuando la entrada pasa del modo cerrado al abierto). La señal Trigger permanece bloqueada durante la dosificación (su recepción no es memorizada ni gestionada). La entrada Pausa (Entrada mando a distancia) no puede ser programada y su activación bloquea la dosificación, mientras que la siguiente desactivación vuelve a poner el sistema en estado de espera de la señal Trigger para efectuar una nueva dosificación.</p> <p>Durante el funcionamiento de la bomba se puede modificar la frecuencia de dosificación pulsando simultáneamente las teclas + para aumentar la frecuencia o las teclas - para disminuirla.</p>

Visualización durante el funcionamiento	Visualización en programación (tecla MODE)
<p>Modalità di funzionamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temporizador <p>Estado sensor de FLUJO</p> <p>Valor programado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cantidad en ml <p>Alarms y estados</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liv = Alarma nivel • Flujo = Alarma control de flujo Espera Emisión <p>Timer F Stop 7,0 ml P 0%</p> <p>Estado de la bomba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vacío = bomba en arranque • Stop = bomba en parada • Reiniciar = bomba en rearrenque 	<p>Modo de funcionamiento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se visualizan en secuencia: cantidad a dosificar, retardo en d. h. m., e intervalo en d. h. m. <p>Cdad. 20,0ml</p> <p>Valor de la dosificación en curso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Porcentaje de los golpes/mín. máx. <p>Valor de la dosificación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cantidad programada en ml <p>Valor del porcentaje de dosificación modificable pulsando las teclas + o -</p>

Párrafo 8 – Dosificación temporizada (**Entrada señal de frecuencia “TRIGGER” no activada**)

Programación	Funcionamiento
	<p>La bomba dosifica una cantidad que se puede programar en ml; se puede programar un tiempo de retardo para la puesta en marcha de la bomba (Retardo) y la distancia entre dos dosificaciones sucesivas (Interv.), como se muestra en el esquema:</p> <p>Los tiempos de Retardo y de Interv. son en d.h.m. (días, horas, minutos).</p> <p>La entrada de la Pausa puede programarse de tres modos distintos:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bloquea tiempo: con la pausa activada, el sistema bloquea el conteo del tiempo actual y lo reanuda cuando se desactiva la pausa. Pausa dosificación: con la pausa activada, el sistema sigue contando el tiempo y bloquea la dosificación Restart temp: con la pausa activada, el sistema bloquea la dosificación y al desactivarse la pausa el conteo empieza de nuevo desde el principio. <p>Durante el funcionamiento de la bomba se puede modificar la frecuencia de dosificación pulsando simultáneamente las teclas para aumentar la frecuencia o las teclas para disminuirla.</p>
<p>Visualización durante el funcionamiento</p>	<p>Visualización en programación (tecla MODE)</p>

Párrafo 9 – Programación del caudal máximo

Programación	Funcionamiento
	<p>Permite programar el caudal máximo que la bomba puede alcanzar; el modo programado (% o frecuencia) se vuelve la visualización del caudal en la unidad de medida estándar.</p> <p>Pulsando la tecla se accede a la modificación, después con las teclas se programa el valor. Con la tecla se confirma y se vuelve al menú principal.</p>

Párrafo 10 – Programación del relé de alarma

Programación	Funcionamiento
	<p>En ausencia de una situación de alarma se puede programar abierto (fábrica) o cerrado. Pulsando la tecla se accede a la modificación, después con las teclas se programa el valor. Con la tecla se confirma y se vuelve al menú principal.</p>

Párrafo 11 – Calibración del caudal

Programación	Funcionamiento
	<p>En el menú principal aparece el valor de cc por golpe en memoria. Se puede calibrar en dos modos:</p> <p>MANUAL – Introduciendo manualmente el valor de cc cada golpe con las teclas y confirmando con la tecla </p> <p>AUTOMÁTICA – La bomba realiza 100 golpes, poner en marcha y confirmar con la tecla al final introducir la cantidad aspirada por la bomba con las teclas y confirmar con la tecla . El dato introducido será utilizado en los cálculos de los caudales.</p>

Párrafo 12 – Estadísticas

Programación	Funcionamiento
	<p>En el menú principal visualiza las horas de funcionamiento de la bomba, pulsando la tecla se accede a las demás estadísticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strokes = Número de golpes realizados por la bomba. - Q.ty (L) = Cantidad dosificada por la bomba expresada en litros; este valor se calcula en base al valor cc/stroke en memoria. - Power = Número de puestas en marcha de la bomba. - Reset = Con las teclas se pueden poner en cero (YES) o no (NO) los contadores, con la tecla se confirma. Pulsando la tecla se vuelve al menú principal.

Párrafo 13 - Password

Programación	Funcionamiento
	<p>Introduciendo la password se puede entrar en programación y ver todos los valores programados, pero cada vez que se quieran modificar será solicitada la password. La línea parpadeante indica el número que se puede modificar, con la tecla se selecciona el número (de 1 a 9), con la tecla se selecciona el número a modificar y con la tecla se confirma. Programando "0000" (fábrica) la password queda excluida.</p>

Párrafo 14 – Alarma de flujo

Programación	Funcionamiento
	<p>Permite activar (desactivar) el sensor de flujo. Una vez activado (ON) pulsando la tecla se accede a la solicitud de cuántas señales espera la bomba antes de entrar en alarma. Pulsando la tecla el número parpadea, con las teclas se puede programar el valor. Con la tecla se confirma. Pulsando la tecla se vuelve al menú principal.</p> <p>Sólo en la modalidad Batch se puede activar la modalidad Recuperación. La bomba repite el número de golpes no detectados por el sensor de flujo. Presionando la tecla se accede a la solicitud del número máximo de señales que la bomba puede recuperar antes de ponerse en alarma. Presionando parpadea el número, por lo tanto, con las teclas configuro el valor. Con confirmo. Presionando vuelvo al menú principal.</p>

Párrafo 15 – Alarma de nivel

Programación	Funcionamiento
	<p>Permite programar la bomba cuando se activa la alarma del sensor de nivel, es decir se bloquea la dosificación (Stop) o simplemente activa la señal de alarma sin bloquear la dosificación. Pulsando la tecla se accede a la modificación, con las teclas se puede programar el tipo de alarma. Con la tecla se confirma. Pulsando la tecla se vuelve al menú principal.</p>

Párrafo 16 – Unidad de visualización del caudal

Programación	Funcionamiento
	<p>Permite programar la unidad de medida de la dosificación con el display en visualización. Pulsando la tecla se accede a la modificación, con las teclas se programa el tipo de unidad de medida, l/h (litros/hora), Gph (galones/hora), ml/m (mililitros/minuto) o estándar (% o frecuencia, según como haya sido programado). Con la tecla se confirma y se vuelve al menú principal.</p>

Párrafo 17 - Programación Pausa

Programación	Funcionamiento
	<p>Entrada esterna de paro de bomba. De fábrica el sistema llega configurado como Normalmente Abierto.</p> <p>Pulsando la tecla se accede a la modificación, después con las teclas se programa el valor (N. ABIERTO o N. CERRADO.)</p> <p>Con la tecla se confirma y se vuelve al menú principal.</p>


Ajuste contraste display

Para ajustar el contraste del display mantener presionada la tecla y dentro de 5 segundos presionar las teclas o para aumentar o disminuir el contraste

Alarms

Visualización	Causa	Interrupción						
Led Alarma fijo Mensaje Lev parpadeante Ej: <table border="1"><tr><td>Man</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Lev</td><td></td><td>P100%</td></tr></table>	Man			Lev		P100%	Alarma de final del nivel sin interrupción del funcionamiento de la bomba.	Reestablecer el nivel del líquido.
Man								
Lev		P100%						
Led Alarma fijo Mensajes Lev y stop parpadeantes Ej: <table border="1"><tr><td>Man</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Lev</td><td>Stop</td><td>P100%</td></tr></table>	Man			Lev	Stop	P100%	Alarma final del nivel con interrupción del funcionamiento de la bomba.	Reestablecer el nivel del líquido.
Man								
Lev	Stop	P100%						
Mensaje Mem parpadeante Ej: <table border="1"><tr><td>1:n</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>Mem</td><td></td><td></td></tr></table>	1:n	6		Mem			La bomba recibe uno o más impulsos durante la dosificación con la función <i>memory</i> en OFF.	Pulsar la tecla
1:n	6							
Mem								
Mensaje Mem parpadeante Ej: <table border="1"><tr><td>1:n</td><td><u>M</u></td><td>6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td><td></td></tr></table>	1:n	<u>M</u>	6	Mem			La bomba recibe uno o más impulsos durante la dosificación con la función <i>memory</i> en ON.	Cuando la bomba termina de recibir los impulsos externos devuelve los golpes memorizados.
1:n	<u>M</u>	6						
Mem								
Led Alarma fijo Mensaje Flw parpadeante Ej: <table border="1"><tr><td>Man</td><td>F</td><td></td></tr><tr><td>Flw</td><td></td><td>P100%</td></tr></table>	Man	F		Flw		P100%	Alarma de flujo activa, la bomba no ha recibido el número de señales programadas por el sensor de flujo.	Pulsar la tecla
Man	F							
Flw		P100%						
Ej: Parameter Error PROG to default	Error de comunicación interna de la CPU.	Pulsar la tecla para reestablecer los parámetros de <i>default</i> .						

Panneau de contrôle – ATHENA AT.MT



	Accès au menu de programmation
	Pendant la phase de fonctionnement de la pompe: si cette touche est enfoncée elle affiche à des intervalles réguliers les valeurs programmées; si elle est enfoncée en même temps que les touches elle augmente ou réduit une valeur dépendant du mode de fonctionnement choisi. Au cours de la programmation, elle fait fonction de "enter", c'est-à-dire qu'elle confirme l'entrée dans les différents niveaux de menu et les modifications à l'intérieur de ces derniers.
	Fait démarrer et met à l'arrêt la pompe. Dans les conditions d'alarme de niveau (unique fonction d'alarme), de flux et de mémoires actives, elle désactive la signalisation sur l'afficheur.
	Pour "quitter" ces différents niveaux de menu. Avant de quitter définitivement la programmation, on accède à la demande d'enregistrement des modifications
	Fait défiler les menus vers le haut ou augmente les valeurs numériques à modifier. En mode de fonctionnement Batch, elle peut faire démarrer le dosage.
	Fait défiler les menus vers le bas, ou réduit les valeurs numériques à modifier.
	Led verte clignotante pendant le dosage.
	Led rouge qui s'allume dans les différentes situations d'alarme.

Connexions électriques

	1	Relais Alarme	
	2		
	3	Pole +	Entrée signal 4-20 mA Impédance D'Entrée: 200 ohm
	4	Pole -	
	5	-Entrée commande à distance (start-stop) -Entrée Pausa signal	
	6		
	7	-Entrée signal fréquence (compteur émetteur d'impulsions)	
	8	-Entrée Detente externo	
	9	Entrée capteur de débit	
	10		
	B	Entrée sonde de niveau	

Menu de programmation ATHENA AT.MT

Appuyer sur la touche **PROG** pendant plus de trois secondes pour allumer la programmation. Avec les touches **+** et **-** il est possible de faire défiler les options du menu, la touche **mode enter** permet d'accéder aux modifications.


La pompe est programmée en usine en mode constant. La pompe reprend automatiquement le mode de fonctionnement après 1 minute de non-activité. Dans ce cas, les données éventuellement introduites ne sont pas enregistrées. La touche **ESC** permet de quitter les niveaux de la programmation. À la sortie de la programmation, l'afficheur visualise :

Exit
No Save


Exit
Save

mode enter


Pour confirmer le choix





Programmation de la langue


Programmation	Fonctionnement
	<p>Permet de sélectionner la langue, la pompe est programmée en usine en anglais.</p> <p>Appuyer sur  pour accéder à la modification, puis sur les touches   pour programmer la valeur. La touche  confirme et permet de retourner au menu principal.</p>


Paragraphe 1 –Dosage manuel

Programmation	Fonctionnement
	<p>La pompe travaille en mode constant et le débit peut être réglé uniquement en mode manuel en appuyant simultanément sur les touches   pour augmenter le débit ou sur les touches   pour le réduire.</p>


Affichage pendant le fonctionnement	Affichage lors de la programmation (touche MODE)
	


Paragraphe 2 – Dosage Proportionnel sur signal 0/4-20 mA

Programmation	Fonctionnement
	<p>La pompe dose proportionnellement sur un signal (0)4-20 mA. La programmation d'usine de la pompe prévoit l'interruption du dosage à 4 mA et le dosage à la fréquence maximale programmée lorsqu'elle reçoit 20 mA. En cours de programmation, il est possible de modifier ces deux valeurs. La fréquence maximale est modifiable pendant le fonctionnement en appuyant simultanément sur les touches   pour augmenter le débit ou sur les touches   pour le réduire.</p>





Paragraphe 3 – Dosage proportionnel sur signal 20-4/0 mA

Programmation	Fonctionnement
	<p>La pompe dose proportionnellement sur un signal 20-4 (0) mA. La programmation d'usine de la pompe prévoit l'interruption du dosage à 20 mA et le dosage à la fréquence maximale programmée lorsqu'elle reçoit 4 mA. En cours de programmation, il est possible de modifier ces deux valeurs. La fréquence maximale est modifiable pendant le fonctionnement en appuyant simultanément sur les touches  pour augmenter le débit ou sur les touches  pour le réduire.</p>




Paragraphe 4 – Proportionnel à des impulsions extérieures (multiplications)

Programmation	Fonctionnement
	<p>La pompe dose proportionnellement à un signal extérieur (ex.: compteur de lancement d'impulsions). À chaque signal reçu, la pompe effectue les "n" coups programmés. La pompe programme automatiquement la fréquence de dosage, en l'adaptant au temps qui s'écoule entre deux signaux successifs. Il est possible de programmer en secondes le temps (timeout) autre lequel la pompe remet à zéro le comptage de l'intervalle, pour éviter des dosages dans des temps trop longs. La pompe dispose de la fonction mémoire qui signale la réception d'un signal durant le dosage. En la programmant sur Off, elle se limite à signaler, si elle est sur On, elle signale et mémorise les impulsions, puis elle les exécute lorsqu'elle cesse de recevoir des signaux.</p> <p>La valeur de "n" est modifiable durant la phase de fonctionnement en appuyant simultanément sur les touches  pour augmenter la valeur du débit ou sur les touches  pour la réduire.</p>




Paragraphe 5 – Proportionnel à impulsions extérieures (division)

Programmation	Fonctionnement
	<p>La pompe dose proportionnellement à un signal extérieur (ex. : compteur de lacement d'impulsions). À chaque "n" signaux reçus, la pompe exécute un coup. Programmer la valeur de "n". En programmant la valeur de "n" on programme le % de dosage maximal, durant la phase de fonctionnement, il est possible de modifier cette valeur en appuyant simultanément sur les touches mode enter + pour l'augmenter ou sur les touches mode enter - pour la réduire.</p>




Paragraphe 6 – Proportionnel à impulsions extérieures (dosage Batch)

Programmation	Fonctionnement
	<p>La pompe dose proportionnellement à un signal extérieur (ex : compteur de lacement d'impulsions). Dans ce cas, il est possible de programmer la quantité à doser en ml et l'intervalle dans les limites duquel compléter le dosage.</p> <p>Il est possible d'activer manuellement le dosage par la pression de la touche +, ou à l'aide d'une commande déportée. La touche mode enter, interrompt le dosage qui peut être remis à zéro en appuyant sur +, ou redémarré en appuyant de nouveau sur mode enter.</p> <p>La quantité à doser est modifiable durant la phase de fonctionnement en appuyant simultanément sur mode enter + pour augmenter le débit ou sur les touches mode enter - pour le réduire.</p>









Paragraphe 7 – Proportionnel à impulsions extérieures (dosage en ppm)

Programmation	Fonctionnement
<p>The screenshot shows the pump's configuration menu. It starts with 'PROG' and 'Configuration'. Under 'Fonctions pompe', it enters 'Mode ppm'. It then sets 'ppm' to 50, 'imp./l' to 4, and 'L/imp.' to 4. Finally, it sets 'Conc(%)' to 100 and 'Memoire' to 'Off'.</p>	<p>La pompe dose proportionnellement à un signal extérieur (ex.: compteur de lancement d'impulsions) en calculant automatiquement le rapport entre les signaux entrant et les coups de la pompe en fonction de la valeur de ppm programmée.</p> <p>Les données à insérer sont la valeur de ppm., le rapport impulsions/litre (ou litres/impulsion) du compteur et la concentration du produit à doser.</p> <p>Durant la phase de fonctionnement il est possible de modifier la fréquence de dosage en appuyant simultanément sur pour l'augmenter ou sur pour la réduire.</p>



Paragraphe 8 – Dosage temporisé (**Entrée signal fréquence «Trigger» activé**)

Programmation	Fonctionnement
 <pre> PROG PROG Configuration enter Configuration Function pompe enter - + - Function pompe Temps <- enter Temps Quantite 100ml enter - + enter Temps g.hh.mm Retard 0.01.50 enter - + enter Temps g.hh.mm Interval 0.01.50 enter - + enter Mode detente N.O. enter Mode detente N.O. enter Entree Pause Mode detente enter Mode detente N.F. enter Mode detente Desaffecte' enter </pre>	<p>Après l'arrivée du signal de DETENTE réglé, la pompe dose une quantité programmable en ml. Il est possible de régler un temps de retard avant le dosage (Retard) et la distance entre les dosages successifs (Interv.), comme d'après le schéma:</p>  <p>En réglant, par exemple, un temps Interv. = 0 on obtient un système dosant la quantité programmée après chaque signal de DETENTE (avec l'éventuel retard réglé):</p>  <p>Il est possible de faire démarrer le dosage même en appuyant sur la touche +, simulant pratiquement le signal de Detente. Le signal Detente peut être réglé NO (il s'active lorsque l'entrée passe du mode ouvert au mode fermé) ou NF (il s'active lorsque l'entrée passe du mode fermé au mode ouvert). Le signal Detente est bloqué pendant le dosage (son arrivée n'est ni mémorisée ni gérée). L'entrée Pause (Entrée commande à distance) ne peut pas être programmée et son activation bloque le dosage, tandis que la désactivation successive remet le système en attente du signal Detente pour un nouveau dosage. Pendant la phase de fonctionnement de la pompe, il est possible de modifier la fréquence du dosage, en appuyant en même temps sur les touches  pour augmenter la fréquence, ou bien sur les touches   pour diminuer.</p>
<h3>Visualisation pendant le fonctionnement</h3> 	<h3>Visualisation en démarche (touche MODE)</h3> 

Paragraphe 8 – Dosage temporisé (**Entrée signal fréquence «Trigger» non activé**)

Programmation	Fonctionnement
<p>The screenshot shows the pump's configuration menu. The steps for programming are:</p> <ul style="list-style-type: none"> PROG PROG Configuration enter Configuration Function pompe enter - + Function pompe Temps <- enter Temps Quantité 100ml enter - + enter - Temps g.hh.mm Retard 0.01.50 enter - + enter - Temps g.hh.mm Interval 0.01.50 enter - + enter - Mode de pause Desaffектé enter - + enter - Entree Pause Redemarr. Temp enter Entree Pause Redemarr. Temp enter - Entree Pause Blocage du temps enter - Entree Pause Pause Dosage enter 	<p>La pompe dose une quantité programmable en ml, il est possible de régler un temps de retard au démarrage de la pompe (Retard) et la distance entre deux dosages successifs (Interv.), comme d'après le schéma:</p> <p>Les temps de Retard et Interv. sont en jj.hh.mm (jours.heures.minutes)</p> <p>L'entrée Pause peut être programmée en trois modes différents:</p> <ol style="list-style-type: none"> Blocage du temps: avec la pause activée, le système bloque le comptage du temps actuel qui reprend quand la pause se désactive Pause Dosage: avec la pause activée, le système continue à compter le temps et bloque le dosage Redemarr. Temp: avec la pause activée, le système bloque le dosage, quand la pause se désactive le comptage recommence dès le début. <p>Pendant la phase de fonctionnement de la pompe, il est possible de modifier la fréquence du dosage, en appuyant en même temps sur les touches pour augmenter la fréquence, ou bien sur les touches pour la diminuer.</p>

Visualisation pendant le fonctionnement	Visualisation en démarche (touche MODE)
<p>Visualisation pendant le fonctionnement:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mode de fonctionnement <ul style="list-style-type: none"> Temps Etat capteur de FLUX Valeur programmée <ul style="list-style-type: none"> Quantité en ml Temps Niv Stop P 0% (Current dosage value: 7.0ml, Percentage: 0%) Etat de la pompe <ul style="list-style-type: none"> Vide = pompe en start Stop = pompe arrêtée Réinitialiser = pompe en restart Alarms et états <ul style="list-style-type: none"> Niv = Alarme niveau Deb = Alarme fluxage 	<p>Visualisation en démarche (touche MODE):</p> <ul style="list-style-type: none"> Mode de fonctionnement <ul style="list-style-type: none"> Visualise en séquence: quantité à doser, retard en j.hh.mm et interval en j.hh.mm Valeur du dosage <ul style="list-style-type: none"> Quantité programmée en ml Q.té 20.0ml P 100% (Current dosage value: 20.0ml, Percentage: 100%) Valeur du pourcentage du dosage, en appuyant sur les touches + ou - pour le modifier

Paragraphe 9 – Programmation débit maximal

Programmation	Fonctionnement
	<p>Permet de programmer le débit maximal pouvant être atteint par la pompe et le mode programmé (% ou fréquence) devient l'affichage du débit dans l'unité de mesure standard.</p> <p>Appuyer sur /mode enter pour accéder à la modification puis sur les touches + - pour programmer la valeur- Avec /mode enter confirmer et retourner au menu principal.</p>

Paragraphe 10 – Programmation du relais d'alarme

Programmation	Fonctionnement
	<p>En l'absence d'une situation d'alarme, il peut être programmé ouvert (usine) ou fermé.</p> <p>Appuyer sur /mode enter pour accéder à la modification puis avec les touches + - programmer la valeur. Avec /mode enter confirmer et retourner au menu principal.</p>

Paragraphe 11 – Calibrage du débit

Programmation	Fonctionnement
	<p>Le menu principal affiche la valeur de cc par coup en mémoire. Il est possible de calibrer en deux modes :</p> <p>MANUEL – insérer manuellement la valeur en cc par coup avec les touches + - et confirmer avec /mode enter</p> <p>AUTOMATIQUE – la pompe exécute 100 coups qui sont activés avec la touche /mode enter, une fois terminés, insérer la quantité aspirée par la pompe avec les touches + - et confirmer avec /mode enter.</p> <p>La donnée insérée sera utilisée dans les calculs des débits</p>

Paragraphe 12 – Statistiques

Programmation	Fonctionnement
	<p>Le menu principal affiche les heures de fonctionnement de la pompe, appuyer sur /mode enter pour accéder aux autres statistiques.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strokes = nombre de coups exécutés par la pompe - Q.ty(L) = quantité dosée par la pompe exprimée en litres; cette donnée est calculée d'après la valeur cc/stroke en mémoire - Power = nombre de démarriages de la pompe - Reset = les touches + permettent de réinitialiser les compteurs (YES) ou non (NO), appuyer sur /mode enter pour confirmer. <p>La pression de ESC permet de retourner au menu principal.</p>

Paragraphe 13 – Password

Programmation	Fonctionnement
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Configuration[Configuration] Configuration --> Acces[Code d'accès ****] Acces --> Enter1[enter] Acces --> Acces2[Code d'accès 0000] Acces2 --> ModeEnter[mode enter] Acces2 --> Enter2[enter] </pre>	<p>Entrer le mot de passe pour entrer dans la programmation et voir toutes les valeurs programmées, le mot de passe sera demandé à chaque tentative de modification</p> <p>La ligne clignotante indique le nombre modifiable, avec la touche sélectionner le nombre (de 1 à 9), avec la touche sélectionner le nombre à modifier puis avec la touche confirmer. En programmant "0000" (défaut), le mot de passe est exclu.</p>

Paragraphe 14 – Alarme de flux

Programmation	Fonctionnement
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Configuration[Configuration] Configuration --> Off1[Alarme debit off] Off1 --> On1[on] Off1 --> Off2[off] Off1 --> Diff[Alarme debit diff] Diff --> On2[on] Diff --> Off3[off] Off2 --> Recuperation1[Alarme debit recuperation signal 10] Recuperation1 --> On3[on] Recuperation1 --> Off4[off] Recuperation1 --> Recuperation2[Alarme debit recuperation signal 100] Recuperation2 --> On4[on] Recuperation2 --> Off5[off] </pre>	<p>Permet d'activer (Désactiver) le capteur de flux.</p> <p>Une fois activé (On) appuyer sur la touche pour accéder à la demande de combien de signaux la pompe attend avant de déclencher l'état d'alarme. En appuyant sur le nombre clignote, puis avec les touches et programmer la valeur. Avec confirmer. Appuyer sur pour retourner au menu principal.</p> <p>Seulement en modalité Lot on peut activer la fonction Anticoups bétier. La pompe répète le nombre de coups que le capteur de débit n'a pas relevé. En appuyant sur le touche on accède à la demande du nombre maximum de signaux que la pompe peut récupérer avant de se mettre en alarme. En appuyant sur le nombre clignote, avec les touches et on peut programmer la valeur. Avec la touche on confirme. En appuyant sur on retourne au menu principal</p>

Paragraphe 15 – Alarme de niveau

Programmation	Fonctionnement
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Configuration[Configuration] Configuration --> Stop1[Alarme niveau Stop] Stop1 --> On1[on] Stop1 --> Off1[off] Stop1 --> AlarmeNiveau[Alarme niveau] AlarmeNiveau --> On2[on] AlarmeNiveau --> Off2[off] Off1 --> AlarmeNiveau2[Alarme niveau] AlarmeNiveau2 --> On3[on] AlarmeNiveau2 --> Off3[off] </pre>	<p>Permet de programmer la pompe lorsque l'alarme du capteur de niveau s'active, à savoir si bloquer le dosage (Stop) ou si tout simplement activer la signalisation d'alarme sans bloquer le dosage.</p> <p>Appuyer sur pour accéder à la modification. Puis avec les touches et programmer le type d'alarme. Avec confirmer. Appuyer sur pour retourner au menu principal.</p>

Paragraphe 16 – Unité affichage débit

Programmation	Fonctionnement
	<p>Permet de programmer l'unité de mesure du dosage sur l'afficheur.</p> <p>Appuyer sur pour accéder à la modification, puis appuyer sur pour programmer le type d'unité de mesure, L/h (Litres/heure), Gph (Gallons/heure), ml/m (millilitres/minute) ou standard (% ou fréquence selon la programmation), Appuyer sur pour confirmer et retourner au menu principal</p>

Paragraphe 17 - Programmation Pause

Programmation	Fonctionnement
	<p>Entrée signal pour mettre la pompe en pause. Le système est réglé d'usine en Normalement Ouvert.</p> <p>Appuyer sur pour accéder à la modification puis avec les touches programmer la valeur (N. OUVERT ou N. FERME').</p> <p>Avec confirmer et retourner au menu principal.</p>


Régulation contraste affichage

Pour la régulation du contraste de l'affichage tenir appuyée la touche et dans 5 secondes appuyer sur les touches pour augmenter ou diminuer le contraste.

Alarmes

Affichage	Cause	Interruption
Led Alarme fixe Message lev clignotant Ex: Man Lev P100%	Alarme fin de niveau, sans interruption du fonctionnement de la pompe	Rétablissement du niveau du liquide
Led Alarme fixe Message lev et stop clignotant Ex: Man Lev Stop P100%	Alarme fin de niveau, avec interruption du fonctionnement de la pompe	Rétablissement du niveau du liquide
Message Mem clignotant Ex: 1:n 6 Mem	La pompe reçoit une ou plusieurs impulsions durant le dosage avec la fonction Mémoire sur Off	Pression de la touche
Message Mem clignotant Ex: 1:n M 6 Mem	La pompe reçoit une ou plusieurs impulsions durant le dosage avec la fonction Mémoire sur On	Lorsque la pompe cesse de recevoir les impulsions extérieures, elle rend les coups mémorisés.
Led Alarme fixe Message Flw clignotant Ex: Man F Flw P100%	Alarme de flux active, la pompe n'a pas reçu le nombre de signaux programmés par le capteur de flux.	Pression de la touche
Ex: Parameter Error PROG to default	Erreur de communication interne de l'UC.	Pression de la touche pour rétablir les paramètres de défaut.

Pannello di controllo – ATHENA AT.MT



	Accesso al menu di programmazione.
	Durante la fase di funzionamento della pompa: premuto visualizza ciclicamente sul display i valori programmati; Premuto contemporaneamente ai pulsanti aumenta o decrementa un valore dipendente dalla modalità di funzionamento prescelta. In programmazione svolge la funzione "enter", cioè conferma l'ingresso nei vari livelli di menu e le modifiche all'interno degli stessi.
	Avvia e mette in fase di stop la pompa. Nelle condizioni di allarme di livello (sola funzione allarme), di flusso e memory attive, disattiva la segnalazione sul display.
	Per "uscire" dai vari livelli di menu. Prima di uscire definitivamente dalla programmazione si accede alla richiesta di salvataggio delle modifiche.
	Scorre i menu verso l'alto, oppure incrementa i valori numerici da modificare. Nella modalità Batch può avviare il dosaggio.
	Scorre i menu verso il basso, oppure decrementa i valori numerici da modificare.
	Led verde lampeggiante durante il dosaggio.
	Led rosso che si accende nelle varie situazioni d'allarme.



Connessioni elettriche

	1 Relè d'allarme
	2
	3 Polo + Ingresso 4-20 mA Impedenza d'ingresso: 200 ohm
	4 Polo -
	5 -Ingresso controllo remoto (start-stop) -Ingresso segnale Pausa
	6
	7 -Ingressi segnale in frequenza (contatore lancia-impulsi) -Ingresso trigger esterno
	8
	9 Ingressi sensore di flusso
	10
B	Ingresso sonda controllo livello



Menu di Programmazione ATHENA AT.MT

Premendo il tasto **PROG** per più di tre secondi si accede alla programmazione. Con i tasti **+** **-** potrete scorrere le voci del menu, con il pulsante **mode enter** si accede alle modifiche. Di fabbrica la pompa è programmata in modalità costante. La pompa torna automaticamente nella modalità di funzionamento dopo 1 minuto di non attività. I questo caso dati eventualmente inseriti non vengono salvati.


Con il pulsante **ESC** si esce dai livelli della programmazione. All'uscita dalla programmazione il display visualizza:




Impostazione lingua


Programmazione	Funzionamento
	<p>Permette di selezionare la lingua, di fabbrica la pompa è impostata in inglese.</p> <p>Premendo  si accede alla modifica, quindi con i tasti   imposto il valore. Con  confermo e torno al menu principale</p>


Paragrafo 1 – Dosaggio manuale

Programmazione	Funzionamento
	<p>La pompa lavora in modalità costante. La portata è regolata manualmente premendo contemporaneamente i pulsanti   per aumentare il valore della portata, oppure i pulsanti   per diminuirlo.</p>




Paragrafo 2 – Dosaggio Proporzionale a segnale 0/4-20 mA

Programmazione	Funzionamento
	<p>La pompa dosa proporzionalmente ad un segnale (0)4-20 mA. Di fabbrica la pompa interrompe il dosaggio a 4 mA e dosa alla massima frequenza impostata quando riceve 20 mA. In programmazione è possibile modificare questi due valori. La frequenza massima è modificabile durante il funzionamento, premendo contemporaneamente i tasti   per aumentare la portata, oppure i pulsanti   per diminuirla.</p>




Paragrafo 3 – Dosaggio Proporzionale a segnale 20-4/0 mA

Programmazione	Funzionamento
	<p>La pompa dosa proporzionalmente ad un segnale 20-4(0) mA. Di fabbrica la pompa interrompe il dosaggio a 20 mA e dosa alla massima frequenza impostata quando riceve 4 mA. In programmazione è possibile modificare questi due valori. La frequenza massima è modificabile durante la fase di funzionamento premendo contemporaneamente i tasti per aumentare la portata, oppure i pulsanti per diminuirla.</p>




Paragrafo 4 – Proporzionale ad impulsi esterni (moltiplicazione)

Programmazione	Funzionamento
	<p>La pompa dosa proporzionalmente ad un segnale esterno (es.: contatore lanciimpulsi). Ad ogni segnale ricevuto la pompa effettua gli "n" colpi programmati. La pompa imposta automaticamente la frequenza di dosaggio, adattandola al tempo che intercorre fra due segnali successivi. È possibile programmare in secondi il tempo (timeout) oltre il quale la pompa azzera il conteggio dell'intervallo, per evitare dosaggi in tempi troppo lunghi. La pompa dispone della funzione memory, che segnala il ricevimento di un segnale durante il dosaggio. Se impostata in Off si limita a segnalare, se in On segnala e memorizza gli impulsi, quindi li esegue quando smette di ricevere segnali.</p> <p>Il valore di "n" è modificabile durante la fase di funzionamento premendo contemporaneamente i tasti per incrementare il valore della portata, oppure i pulsanti per decrementarlo.</p>




Paragrafo 5 – Proporzionale ad impulsi esterni (divisione)

Programmazione	Funzionamento
	<p>La pompa dosa proporzionalmente ad un segnale esterno (es.: contatore lanciaimpulsi). Ad ogni "n" segnali ricevuti la pompa effettua un colpo. In programmazione imposto il valore di "n". Programmando il valore di "n" si imposta la % di dosaggio massima, durante la fase di funzionamento posso modificare questo valore premendo contemporaneamente i pulsanti e per aumentarlo, oppure i pulsanti e per diminuirlo.</p>




Paragrafo 6 – Proporzionale ad impulsi esterni (dosaggio batch)

Programmazione	Funzionamento
	<p>La pompa dosa proporzionalmente ad un segnale esterno (es.: contatore lanciaimpulsi). In questo caso posso programmare la quantità da dosare in ml ed il tempo entro il quale completare il dosaggio.</p> <p>È possibile avviare il dosaggio manualmente tramite la pressione del pulsante , oppure tramite un comando remoto. Il pulsante , interrompe il dosaggio, che può essere azzerato premendo il tasto , oppure riavviato premendo nuovamente .</p> <p>La quantità da dosare è modificabile durante la fase di funzionamento premendo contemporaneamente i tasti e per aumentare la portata, oppure i pulsanti e per diminuirla.</p>



Paragrafo 7 – Proporzionale ad impulsi esterni (dosaggio in ppm)

Programmazione	Funzionamento
	<p>La pompa dosa proporzionalmente ad un segnale esterno (es.: contatore lanciimpulsi) calcolando automaticamente il rapporto tra segnali in ingresso e colpi della pompa in funzione del valore di ppm programmato.</p> <p>I dati da inserire sono il valore di ppm, il rapporto impulsi/litro (oppure litri/impulso) del contatore e la concentrazione del prodotto da dosare.</p> <p>Durante la fase di funzionamento posso modificare la frequenza di dosaggio, premendo contemporaneamente i tasti e per aumentarla, oppure i pulsanti e per diminuirla.</p>






Paragrafo 8 – Dosaggio temporizzato (*Ingresso segnale frequenza “TRIGGER” attivato*)

Programmazione	Funzionamento
<p>Dopo la ricezione del segnale di Trigger impostato, la pompa dosa una quantità programmabile in ml. È possibile impostare un tempo di ritardo prima del dosaggio (Ritardo) e la distanza tra dosaggi successivi (Interval.) come illustrato nello schema:</p> <p>Impostando, ad esempio, un tempo Interv.= 0 si ottiene un sistema nel quale la quantità programmata viene dosata dopo ogni segnale di TRIGGER (con l'eventuale ritardo impostato):</p> <p>È possibile avviare il dosaggio anche premendo il tasto +, il quale praticamente simula il segnale di Trigger. Il segnale Trigger può essere impostato su N. Aperto (si attiva quando l'ingresso passa dalla modalità aperta a quella chiusa) o su N. Chiuso (si attiva quando l'ingresso passa dalla modalità chiusa a quella aperta). Il segnale Trigger è bloccato durante il dosaggio (la sua ricezione non viene né memorizzata né gestita). L'ingresso Pausa (<i>Ingresso telecomando</i>) non può essere programmato e la sua attivazione blocca il dosaggio, mentre la successiva disattivazione rimette il sistema in attesa del segnale Trigger per un nuovo dosaggio.</p> <p>Durante la fase di funzionamento della pompa, è possibile modificare la frequenza di dosaggio premendo contemporaneamente i tasti per aumentare la frequenza oppure i tasti per diminuirla.</p>	


Visualizzazione durante il funzionamento	Visualizzazione all'avvio (tasto MODE)
<p>Modalità di funzionamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Timer <p>Stato sensore di FLUSSO</p> <p>Valore programmato</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quantità in ml <p>Timer E Stop 7,0 ml P 0%</p> <p>Allarmi e stati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liv = Allarme livello • Flusso = Allarme flussaggio Attesa Rilascio <p>Stato della pompa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vuoto = pompa in avvio • Stop = pompa in arresto • Reinizializzare = pompa in riavvio <p>Valore del dosaggio in corso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Percentuale dei colpi/min max 	<p>Modalità di funzionamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vengono visualizzati in sequenza: quantità da dosare, ritardo in g.hh.mm e intervallo in g.hh.mm <p>Q.tà 20,0ml P 100%</p> <p>Valore del dosaggio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quantità programmata in ml <p>Valore della percentuale di dosaggio, modificabile premendo i tasti + o -</p>

Paragrafo 8 – Dosaggio temporizzato (*Ingresso segnale frequenza “TRIGGER” non attivato*)


Programmazione	Funzionamento
	<p>La pompa dosa una quantità programmabile in ml, è possibile impostare un tempo di ritardo all'avvio della pompa (Ritardo) e la distanza tra due dosaggi successivi (Interval.) come illustrato nello schema:</p>  <p>I tempi di Ritardo e di Interv. sono in gg.hh.mm (giorni.ore.minuti)</p> <p>L'ingresso della Pausa può essere programmato in tre modalità diverse:</p> <ol style="list-style-type: none"> Blocca Tempo: con la pausa attivata, il sistema blocca il conteggio del tempo attuale e lo riprende quando la pausa si disattiva Pausa dosaggio: con la pausa attivata, il sistema continua a contare il tempo e blocca il dosaggio Riavvia Tempo: con la pausa attivata, il sistema blocca il dosaggio e quando la pausa si disattiva il conteggio ricomincia dall'inizio. <p>Durante la fase di funzionamento della pompa, è possibile modificare la frequenza di dosaggio premendo contemporaneamente i tasti   per aumentare la frequenza oppure i tasti   per diminuirla.</p>




Paragrafo 9 – Impostazione massima portata

Programmazione	Funzionamento
	<p>Permette di impostare la massima portata raggiungibile dalla pompa e la modalità programmata (% o frequenza) diventa la visualizzazione della portata nell'unità di misura standard. Premendo  si accede alla modifica, quindi con i tasti   imposto il valore. Con  confermo e torno al menu principale</p>


Paragrafo 10 – Impostazione relé d'allarme

Programmazione	Funzionamento
	<p>In assenza di situazione d'allarme può essere impostato aperto (fabbrica) oppure chiuso.</p> <p>Premendo  si accede alla modifica, quindi con i tasti  imposto il valore. Con  confermo e torno al menu principale</p>


Paragrafo 11 – Calibrazione portata

Programmazione	Funzionamento
	<p>Nel menu principale appare il valore di cc a colpo in memoria. È possibile calibrare in due modalità:</p> <p>MANUALE – inserisco manualmente il valore di cc a colpo con i tasti  e confermo con </p> <p>AUTOMATICA – la pompa esegue 100 colpi, che vengono avviati con il tasto e confermo con , alla fine dei quali inserisco la quantità aspirata dalla pompa con i tasti  e confermo con .</p> <p>Il dato inserito verrà utilizzato nei calcoli delle portate.</p>


Paragrafo 12 – Statistiche

Programmazione	Funzionamento
	<p>Nel menu principale visualizza le ore di funzionamento della pompa, premendo il tasto  accedo alle altre statistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strokes = numero di colpi eseguito dalla pompa - Q.ty(L) = quantità dosata dalla pompa espressa in litri; questo dato viene calcolato in base al valore cc/stroke in memoria - Power = numero di avviamimenti della pompa - Reset = i tasti  decido se azzerare i contatori (YES) oppure no (NO), con  confermo. <p>La pressione di  permette di tornare al menu principale.</p>


Paragrafo 13 – Password

Programmazione	Funzionamento
	<p>Inserendo la password, potrò entrare in programmazione e vedere tutti i valori impostati, ma ogni volta che cercherò di modificarli verrà richiesta la password.</p> <p>La linea lampeggiante indica il numero modificabile, con il tasto seleziono il numero (da 1 a 9), con il tasto seleziono il numero da modificare, quindi con confermo. Impostando "0000" (fabbrica), la password viene esclusa.</p>

Paragrafo 14 – Allarme di flusso

Programmazione	Funzionamento
	<p>Permette di attivare (disattivare) il sensore di flusso.</p> <p>Una volta attivato (On) premendoli tasto si accede alla richiesta di quanti segnali aspetta la pompa prima di andare in allarme. Premendo lampeggia il numero, quindi con i tasti imposto il valore. Con confermo. Premendo torno al menu principale.</p> <p>Solo in modalità Batch è possibile attivare la modalità Recupero. La pompa ripete il numero di colpi non rilevati dal sensore di flusso. Premendo il tasto si accede alla richiesta del massimo numero di segnali che la pompa può recuperare prima di andare in allarme. Premendo lampeggia il numero, quindi con i tasti imposto il valore. Con confermo. Premendo torno al menu principale</p>

Paragrafo 15 – Allarme di livello

Programmazione	Funzionamento
	<p>Permette di impostare la pompa quando si attiva l'allarme del sensore di livello, cioè se bloccare il dosaggio (Stop), oppure se semplicemente attivare la segnalazione d'allarme senza bloccare il dosaggio.</p> <p>Premendo si accede alla modifica, quindi con i tasti imposto il tipo di allarme. Con confermo.</p> <p>Premendo torno al menu principale</p>

Paragrafo 16 – Unità visualizzazione portata

Programmazione	Funzionamento
	<p>Permette di impostare l'unità di misura del dosaggio a display in visualizzazione.</p> <p>Premendo si accede alla modifica, quindi con i tasti imposto il tipo di unità di misura, L/h (Litri/ora), Gph (Galloni/ora), ml/m (millilitri/minuto) o standard (%) o frequenza, a seconda di come impostato). Con confermo e torno al menu principale</p>

Paragrafo 17 – Impostazione Pausa

Programmazione	Funzionamento
	<p>Ingresso remoto per mettere in pausa la pompa. In fabbrica il sistema è impostato come Normalmente Aperto.</p> <p>Premendo si accede alla modifica, quindi con i tasti imposto il valore (N. APERTO oppure N. CHIUSO)</p> <p>Con confermo e torno al menu principale.</p>


Regolazione contrasto display

Per la regolazione del contrasto del display tenere premuto il tasto e entro 5 secondi premere i tasti o per incrementare o meno il contrasto.

Allarmi

Visualizzazione	Causa	Interruzione						
Led Alarm fisso Scritta lev lampeggiante Es: <table border="1"><tr><td>Man</td><td></td></tr><tr><td>Lev</td><td>P100%</td></tr></table>	Man		Lev	P100%	Allarme fine di livello, senza interruzione del funzionamento della pompa	Ripristino del livello del liquido.		
Man								
Lev	P100%							
Led Alarm fisso Scritta lev e stop lampeggiante Es: <table border="1"><tr><td>Man</td><td></td></tr><tr><td>Lev</td><td>Stop</td></tr><tr><td></td><td>P100%</td></tr></table>	Man		Lev	Stop		P100%	Allarme fine di livello, con interruzione del funzionamento della pompa	Ripristino del livello del liquido
Man								
Lev	Stop							
	P100%							
Scritta Mem lampeggiante Es: <table border="1"><tr><td>1:n</td><td>6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td></tr></table>	1:n	6	Mem		La pompa riceve uno o più impulsi durante il dosaggio con funzione memory in Off	Pressione del tasto		
1:n	6							
Mem								
Scritta Mem lampeggiante Es: <table border="1"><tr><td>1:n</td><td>M</td><td>6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td><td></td></tr></table>	1:n	M	6	Mem			La pompa riceve uno o più impulsi durante il dosaggio con funzione memory in On	Quando la pompa finisce di ricevere gli impulsi esterni restituisce i colpi memorizzati
1:n	M	6						
Mem								
Led Alarm fisso Scritta Flw lampeggiante Es: <table border="1"><tr><td>Man</td><td>F</td></tr><tr><td>Flw</td><td>P100%</td></tr></table>	Man	F	Flw	P100%	Allarme di flusso attivo, la pompa non ha ricevuto il numero di segnali programmati dal sensore di flusso.	Pressione del tasto		
Man	F							
Flw	P100%							
Es: Parameter Error PROG to default	Errore di comunicazione interna della CPU.	Pressione del tasto per ripristinare i parametri di default.						

Painel de Controle - ATHENA AT.MT



	Acesso ao menu de programação
	Durante a fase de funcionamento da bomba: acionado visualiza ciclicamente no display os valores programados; Acionando simultaneamente às teclas e aumenta ou reduz um valor dependente da modalidade de funcionamento pré-escolhida. Na programação desenvolve a função "enter", isto é, confirma a entrada nos vários níveis de menu e as modificações no interior dos mesmos.
	Liga ou desliga a bomba. Nas condições de alarme de nível (só função alarme), de fluxo e memory ativas, desativa a sinalização no display.
	Para "sair" dos vários níveis de menu. Antes de sair definitivamente da programação se acessa a requisição de salvar modificações.
	Percorre os menus para cima, ou ainda, aumenta os valores numéricos a modificar. Na modalidade Batch pode iniciar a dosagem.
	Percorre os menús para baixo, ou ainda, reduz os valores numéricos a modificar.
	Led verde lampejante durante a dosagem.
	Led vermelho que ascende nas varias situações de alarme.



Conexões Elétricas

	1	Relê de alarme	
	2		
	3	Polo +	Entrada 4-20 mA Impedância de entrada: 200 ohm
	4	Polo -	
	5	-Entrada do controle remoto (start-stop)	
	6	-Entradas Pausa sinal	
	7	-Entradas de sinal em frequência (contador lança-impulsos)	
	8	-Entradas Trigger sinal	
	9	Entradas do sensor de fluxo	
	10		
	B	Entrada da sonda de controle de nível	

Menu de Programação ATHENA AT.MT

Acionando a tecla **PROG** por mais de três segundos se acessa a programação. Com as teclas **mode enter** é possível percorrer os itens do menu, com a tecla **mode enter** se acessam as modificações. De fábrica a bomba vem programada na modalidade constante. A bomba volta automaticamente na modalidade de funcionamento depois de 1 minuto de inatividade. Neste caso dados eventualmente inseridos não serão salvos.

Com a tecla **ESC** se sai dos níveis da programação. Na saída da programação o display mostra:




Seleção do Idioma

Programação	Funcionamento
	<p>Permite selecionar o idioma, de fábrica a bomba vem programada em inglês.</p> <p>Acionando se acessa a modificação, a seguir, com as teclas seleciono o valor. Com confirmo e volto ao menu principal</p>


Parágrafo 1 - Dosagem Manual

Programação	Funcionamento
	<p>A bomba trabalha na modalidade constante. A vazão é controlada e manualmente acionando simultaneamente as teclas para aumentar o valor da vazão, ou ainda as teclas para diminuí-lo.</p>




Parágrafo 2 - Dosagem Proporcional a Sinal 0/4-20 mA

Programação	Funcionamento
<p>The screenshot shows the following menu structure:</p> <ul style="list-style-type: none"> PROG PROG Configuração enter Configuração Funções Bomba enter Funções Bomba 0/4 - 20 mA <- enter 0/4 - 20 mA Bajo 4.0mA enter 0/4 - 20 mA Alto 20.0mA enter enter 	<p>A bomba dosa proporcionalmente a um sinal (0)4-20 mA. De fábrica a bomba interrompe a dosagem a 4 mA e dosa na máxima frequência selecionada quando recebe 20 mA. Em programação é possível modificar estes dois valores. A freqüência máxima é modificável durante o funcionamento, acionando simultaneamente as teclas para aumentar a vazão, ou ainda, as teclas para diminuí-la.</p>




Parágrafo 3 - Dosagem Proporcional a Sinal 20-4/0 mA

Programação	Funcionamento
<p>The screenshot shows the following menu structure:</p> <ul style="list-style-type: none"> PROG PROG Configuração enter Configuração Funções Bomba enter Funções Bomba 20-4/0 mA <- enter 20-4/0 mA Bajo 20.0mA enter 20-4/0 mA Alto 4.0mA enter enter 	<p>A bomba dosa proporcionalmente a um sinal 20-4(0) mA. De fabrica bomba interrompe a dosagem a 20 mA e dosa na máxima frequência selecionada quando recebe 4 mA. Em programação é possível modificar estes dois valores. A freqüência máxima é modificável durante a fase de funcionamento acionando simultaneamente as teclas para aumentar a vazão, ou ainda, as teclas para diminuí-la.</p>




Parágrafo 4 - Proporcional a impulsos externos (multiplicação)

Programação	Funcionamento
	<p>A bomba dosa proporcionalmente a um sinal externo (ex.: contador lança-impulsos). A cada sinal recebido a bomba efetua os "n" golpes programados. A bomba seleciona automaticamente a frequência de dosagem, adaptando-a ao tempo que intercorre entre dois sinais sucessivos. É possível programar em segundos o tempo (time/out) além do qual a bomba zera a contagem do intervalo, para evitar dosagens em tempos muito longos. A bomba dispõe da função memory, que assinala o recebimento de um sinal durante a dosagem. Se selecionada em Off se limita a assinalar, se em On assinala e memoriza os impulsos, a seguir os executa quando para de receber sinais.</p> <p>O valor de "n" é modificável durante a fase de funcionamento acionando simultaneamente as teclas para aumentar o valor da vazão, ou ainda, as teclas para reduzi-lo.</p>



Parágrafo 5 - Proporcional a impulsos externos (divisão)

Programação	Funcionamento
	<p>A bomba dosa proporcionalmente a um sinal externo (ex.: contador lança-impulsos). A cada "n" sinais recebidos a bomba efetua um golpe. Em programação seleciono o valor de "n". Programando o valor de "n" se seleciona a % de dosagem máxima, durante a fase de funcionamento posso modificar este valor acionando simultaneamente as teclas para aumentá-lo, ou ainda as teclas para diminuí-lo.</p>




Parágrafo 6 - Proporcional a impulsos externos (dosagem batch)

Programação	Funcionamento
	<p>A bomba dosa proporcionalmente a um sinal externo (ex.: contador lança-impulsos). Neste caso posso programar a quantidade a dosar em ml e o tempo no qual completar a dosagem.</p> <p>É possível fazer a dosagem manualmente através da pressão da tecla +, ou ainda, através de um comando remoto. A tecla , interrompe a dosagem, que pode ser zerada acionando a tecla +, ou ainda, reiniciada acionando novamente .</p> <p>A quantidade a dosar é modificável durante a fase de funcionamento acionando simultaneamente as teclas + para aumentar a vazão, ou ainda, as teclas - para diminuí-la.</p>



Visualização durante o funcionamento	Visualização em seleção (tecla MODE)


Parágrafo 7 - Proporcional a impulsos externos (dosagem em PPM)

Programação	Funcionamento
	<p>A bomba dosa proporcionalmente a um sinal externo (ex.: contador lança-impulsos) calculando automaticamente a relação entre sinais em entrada e golpes da bomba em função do valor de ppm programado.</p> <p>Os dados a inserir são o valor de ppm, a relação impulsos/litro (ou ainda litros/impulso) do contador e a concentração do produto a dosar.</p> <p>Durante a fase de funcionamento posso modificar a freqüência de dosagem, acionando simultaneamente as teclas + para aumentá-la, ou ainda as teclas - para diminuí-la.</p>




Parágrafo 8 – Dosagem temporizada (Entrada do sinal de frequência “TRIGGER” activado)

Programação	Funcionamento
<p>Após a recepção do sinal de TRIGGER iniciado, a bomba doseia uma quantidade programável em ml. É possível estabelecer um tempo de atraso antes da dosagem (Atraso) e a distância entre as dosagens seguintes (Interv.) conforme ilustrado no esquema</p>  <p>Ajustando, por exemplo, um tempo Interv.= 0 obtém-se um sistema no qual a quantidade programada é doseada depois de cada sinal de TRIGGER (com o eventual atraso iniciado):</p>  <p>É possível iniciar a dosagem também premindo o botão +, o qual praticamente simula o sinal de Trigger. O sinal Trigger pode ser iniciado em N.Abierto (activa-se quando a entrada passa da modalidade aberta para fechada) ou em N.Cerrado (activa-se quando a entrada passa da modalidade fechada para aberta). O sinal Trigger fica bloqueado durante a dosagem (a sua recepção não se encontra memorizada nem gerida) A entrada Pausa (Entrada telecomando) não pode ser programada e a sua activação bloqueia a dosagem, enquanto a desactivação seguinte remete o sistema em espera do sinal Trigger para uma nova dosagem.</p> <p>Durante a fase de funcionamento da bomba, poderá alterar a frequência de dosagem, ao premir simultaneamente as teclas   para aumentar a frequência, ou também os botões   para a diminuir.</p>	



Parágrafo 8 – Dosagem temporizada (Entrada do sinal de frequência “TRIGGER” não activado)

Programação	Funcionamento
<p>PROG</p> <p>PROG Configuração</p> <p>enter</p> <p>Configuração Funções Bomba</p> <p>enter</p> <p>Funções Bomba Tiempo <-</p> <p>enter</p> <p>Tiempo Quantidade 100ml enter □ + enter</p> <p>Tiempo g.hh.mm Retardo 0.01.50 enter □ + enter</p> <p>Tiempo g.hh.mm Interval 0.01.50 enter □ + enter</p> <p>Modo Trigger Disabilitato</p> <p>Entr. modo pausa Restart Temp</p> <p>Entr. modo pausa Bloquea tempo</p> <p>Entr. modo pausa Pausa dosif.</p>	<p>A bomba doseia uma quantidade programável em ml. Poderá ajustar um tempo de atraso no arranque da bomba (Atraso) e a distância entre duas intervenções seguidas (interv.), como indicado no esquema:</p> <p>Os tempos de atraso e intervalo são expressidos em dd.hh.mm (dias.horas:minutos)</p> <p>A entrada da Pausa pode ser programada de três maneiras diferentes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bloqueia tempo: com a pausa activada, o sistema bloqueia a contagem do tempo actual e retoma-o quando a pausa é desactivada Pausa dosif.: com a pausa activada, o sistema continua a contar o tempo e bloqueia a dosagem Restart Temp: com a pausa activada o sistema bloqueia a dosagem e quando a pausa é desactivada a contagem recomeça desde o princípio. <p>Durante a fase de funcionamento da bomba, poderá alterar a frequência de dosagem, ao premir simultaneamente as teclas /mode enter e + enter para aumentar a frequência, ou também os botões /mode enter e - enter para a diminuir.</p>



Parágrafo 9 - seleção máxima vasão

Programação	Funcionamento
	<p>Permite selecionar a máxima vazão alcançável pela bomba e a modalidade programada (% ou freqüência) fica a visualização da vazão na unidade de medida Standard.</p> <p>Acionando se acessa a modificação, e a seguir com as teclas seleciono o valor. Com confirmo e volto ao menu principal</p>

Parágrafo 10 - Seleção do Relê de Alarme

Programação	Funcionamento
	<p>Na ausência de situação de alarme pode ser selecionado aberto (de fábrica) ou ainda, fechado.</p> <p>Acionando se acessa a modificação, a seguir com as teclas seleciono o valor. Com confirmo e volto ao menu principal</p>

Parágrafo 11 – Calibração da vasão

Programação	Funcionamento
	<p>No menu principal aparece o valor de cc por golpe em memória. É possível calibrar em duas modalidades:</p> <p>MANUAL - insiro manualmente o valor de cc por golpe com as teclas e confirmo com </p> <p>AUTOMÁTICA - a bomba executa 100 golpes, que são iniciados com a tecla e confirmo com , no final dos quais insiro a quantidade aspirada pela bomba com as teclas e confirmo com .</p> <p>O dado inserido será utilizado nos cálculos das vazões.</p>

Parágrafo 12 - Estatísticas

Programação	Funcionamento
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Configuracao[Configuração] Configuracao --> Estatistica[Estatística] Estatistica --> Horas[Horas: 10] Horas -- enter --> Inyecciones[Inyecciones: 1000] Inyecciones -- enter --> Cantidad[Cantidad (L): 100] Cantidad -- enter --> Comeces[Começos: 10] Comeces -- enter --> Reset[Reset] Reset --> ResetEstadist[Reset Estadist.: NO] ResetEstadist --> ESC[ESC] ESC --> Horas[Horas: 10] </pre>	<p>No menu principal visualiza as horas de funcionamento da bomba, acionando a tecla acesso as outras estatísticas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strokes = número de golpes executados pela bomba - Q.ty(L) = quantidade dosada pela bomba expressa em litros; este dado é calculado com base no valor cc/stroke na memória - Power = número de acionamentos da bomba <p>Reset = as teclas decidem se zerar os contadores (YES) ou ainda não (NO), com confirme.</p> <p>A pressão de permite voltar ao menu principal.</p>

Parágrafo 13 - Senha

Programação	Funcionamento
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Configuracao[Configuração] Configuracao --> Password[Password: ***] Password -- enter --> Password[Password: 0000] Password --> ESC[ESC] </pre>	<p>Inserindo a senha, poderei entrar em programação e ver todos os valores selecionados, mas cada vez que tentar modificá-los será pedida a senha.</p> <p>A linha lampejante indica o número modificável, com a tecla seleciono o número (de 1 a 9), com a tecla seleciono o número a modificar, a seguir com confirme. Selecionando “0000” (fábrica), a senha será excluída.</p>

Parágrafo 14 - Alarme de Fluxo

Programação	Funcionamento
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Configuracao[Configuração] Configuracao --> AlarmeFluxoOff[Alarme Fluxo Off] AlarmeFluxoOff -- enter --> AlarmeFluxoOn[Alarme Fluxo On] AlarmeFluxoOn --> NumSinais[Num. Sinais: 6] NumSinais -- enter --> ESC[ESC] ESC --> AlarmeFluxoOff[Alarme Fluxo Off] AlarmeFluxoOff --> Recup[Recup. de Imp. Núm. Sinais: 10] Recup -- enter --> ESC[ESC] ESC --> AlarmeFluxoOff[Alarme Fluxo off] </pre>	<p>Permite ativar (desativar) o sensor de fluxo.</p> <p>Uma vez ativado (On) acionando a tecla se acessa a requisição de quantos sinais a bomba espera antes de entrar em alarme. Acionando lampeja o número, a seguir, com as teclas seleciona-se o valor desejado. Com confirme. Acionando volta ao menu principal.</p> <p>Somente a partir do modo Batch é possível ativar o modo Recuperação. A bomba repete o número de impulsos não detectados pelo sensor de fluxo. Através do pressionamento da tecla aceede-se à solicitação do número máximo de sinais que a bomba pode recuperar antes de entrar em estado de alarme. Após o pressionamento da tecla o número é exibido de forma intermitente e é necessário definir o valor utilizando as teclas . Através da tecla é possível confirmar. Pressionando retorna-se ao menu principal.</p>

Parágrafo 15 - Alarme de Nível

Programação	Funcionamento
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Config[Configuração] Config --> AlarmaNivel[Alarma Nível] AlarmaNivel --> Stop[Stop] Stop -- enter --> Stop[Stop] Stop --> Alarma[Alarma] Alarma -- enter --> Alarma[Alarma] Alarma -- ESC --> Stop[Stop] Alarma --> AlarmaNivel[Alarma Nível] AlarmaNivel --> Alarma[Alarma] Alarma -- enter --> Alarma[Alarma] Alarma -- ESC --> Stop[Stop] </pre>	<p>Permite selecionar a bomba quando se ativa o alarme do sensor de nível, isto é ,se bloquear a dosagem (Stop), ou ainda se simplesmente ativar a sinalização de alarme sem bloquear a dosagem.</p> <p>Acionando se acessa a modificação, a seguir com as teclas seleciono o tipo de alarme. Com confirmo. Acionando volto ao menu principal</p>

Parágrafo 16 - Unidade de visualização de vazão

Programação	Funcionamento
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Config[Configuração] Config --> Unidades[Unidades] Unidades --> Standard[Standard] Standard -- enter --> Standard[Standard] Standard --> Lh[L/h] Lh -- enter --> Lh[L/h] </pre>	<p>Permite selecionar a unidade de medida da dosagem no display em visualização.</p> <p>Acionando se acessa a modificação, a seguir, com as teclas seleciono o tipo de unidade de medida, L/h (Litros/hora), Gph (Galões/hora), ml/m (mililitros/minuto) ou Standard (% ou freqüência, conforme foi selecionado). Com confirmo e volto ao menu principal</p>

Parágrafo 17 – Ajuste Pausa

Programação	Funcionamento
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Config[Configuração] Config --> Pausa[Pausa] Pausa --> NAbierto[N. Abierto] NAbierto -- enter --> NAbierto[N. Abierto] </pre>	<p>Entrada remota para colocar a bomba em pausa. Na fábrica o sistema é ajustado como Normalmente Aberto.</p> <p>Ao premir poderá ter acesso à alteração. Com as teclas poderá ajustar o valor (N. ABERTO ou N. FECHADO)</p> <p>Com poderá confirmar e voltar ao menu principal.</p>


Ajuste do contraste do display.

Para ajustar o contraste o display manter apertou o durante 5 segundos, apertar o para aumentar ou diminuir o contraste.

Alarmes

Visualização	Causa	Interrupção						
Led Alarme fixo Escrita lev lampejante Ex: <table border="1"><tr><td>Man</td><td>P100%</td></tr><tr><td>Lev</td><td></td></tr></table>	Man	P100%	Lev		Alarme de fim de nível, sem interrupção do funcionamento da bomba	Restauração do nível do líquido.		
Man	P100%							
Lev								
Led Alarme fixo Escrita lev e stop lampejante Ex: <table border="1"><tr><td>Man</td><td></td></tr><tr><td>Lev</td><td>Stop</td></tr><tr><td></td><td>P100%</td></tr></table>	Man		Lev	Stop		P100%	Alarme de fim de nível, com interrupção de funcionamento da bomba	Restauração do nível do líquido
Man								
Lev	Stop							
	P100%							
Escrita Mem lampejante Ex: <table border="1"><tr><td>1:n</td><td>6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td></tr></table>	1:n	6	Mem		A bomba recebe um ou mais impulsos durante a dosagem com função memory em Off	Pressionar al tecla 		
1:n	6							
Mem								
Escrita Mem lampejante Ex: <table border="1"><tr><td>1:n</td><td><u>M</u></td><td>6</td></tr><tr><td>Mem</td><td></td><td></td></tr></table>	1:n	<u>M</u>	6	Mem			A bomba recebe um ou mais impulsos durante a dosagem com função memory em On	Quando a bomba acaba de receber os impulsos externos devolve os golpes memorizados
1:n	<u>M</u>	6						
Mem								
Led Alarme fixo Escrita Flw lampejante Ex: <table border="1"><tr><td>Man</td><td><u>F</u></td></tr><tr><td>Flw</td><td>P100%</td></tr></table>	Man	<u>F</u>	Flw	P100%	Alarme de fluxo ativo, a bomba não recebeu o número de sinais programados pelo sensor de fluxo.	Pressionar a tecla 		
Man	<u>F</u>							
Flw	P100%							
Ex: <table border="1"><tr><td>Parameter Error</td></tr><tr><td>PROG to default</td></tr></table>	Parameter Error	PROG to default	Erro de comunicação interna da CPU.	Pressionar a tecla  para restaurar os parâmetros de default.				
Parameter Error								
PROG to default								

Kumanda Paneli – ATHENA AT.MT



	Programlama menüsüne erişim
	Pompa çalışırken basıldığında, programlanan değerleri ekranda sırayla gösterir; veya tuşlarıyla aynı anda basıldığında, seçilen çalışma moduna bağlı olarak bir değeri artırır veya azaltır. Programlama sırasında bir "Enter" tuşu işlevi görerek çeşitli menü düzeylerine girişi ve bu düzeylerdeki değişiklikleri onaylar.
	Pompayı çalıştırır ve durdurur. Bir düzey alarmı (yalnızca alarm işlevi), debi alarmı ve etkin bellek alarmı meydana gelmesi durumunda, ekrandaki sinyal devre dışı bırakır.
	Çeşitli menü düzeylerinden "çıkmak" için kullanılır. Programlama aşamasından tamamen çıkmadan öne değişiklikleri kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur.
	Menüde yukarı doğru hareket etmek veya değiştirilecek sayısal değerleri artırmak için kullanılır. Batch (Toplu işletim) modunda dozajlamayı başlatmak için kullanılabilir
	Menüde aşağı doğru hareket etmek veya değiştirilecek sayısal değerleri azaltmak için kullanılır.
	Dozajlama sırasında yeşil LED yanıp söner
	Çeşitli alarm durumlarda yanın kırmızı LED

Elektrik bağlantıları

	1	Alarm rölesi
	2	
	3 + kutbu	4-20 mA giriş sinyali Giriş Empedansı: 200 ohm
	4 - kutbu	
	5 -Uzaktan kumanda girişi (çalıştır-durdur)	
	6 -Giriş Sinyal Duraklat	
	7 -Frekans sinyali girişi (su sayacı darbe göndericisi)	
	8 -Harici tetikl girişi	
	9	Debi sensörü girişi
	10	
	B	Giriş düzeyi kontrolü

ATHENA AT.MT Programlama Menüsü



tuşuna üç saniye kadar basarak programlama menüsüne erişebilirsiniz. Menü içinde gezinmek için



tuşları, değişikliklere erişmek için tuşu kullanılabilir.

Pompa fabrikada sabit moda programlanmıştır. Pompa, 1 dakika herhangi bir işlem yapılmazsa otomatik olarak çalışma moduna döner. Bu durumda girilen veriler kaydedilmez.




tuşu çeşitli programlama düzeylerinden çıkmak için kullanılabilir. Programlamadan çıkıştıktan sonra, şu ekran görüntülenir:

Exit (Çık)
Don't Save

▼ Δ	Exit (Çık)
▼ Δ	Save (Kaydet)



to confirm the selection
(seçimi onaylamak için)




Dili Ayarlama

Programlama	İşlem
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Setup[Yapilandirma] Setup -- enter --> Pump[Pompa Islevleri] Pump --> MaxFlow[Maksimum Debi P100%] MaxFlow --> Alarm[Alarm Rolesi N.Acik] Alarm --> Dil[Dil Turkce] Dil -- enter --> Up(()) Dil -- enter --> Down(()) Dil -- enter --> Left(()) Dil -- enter --> Right(()) </pre>	<p>Dili seçmenize olanak sağlar. Pompa menü dili fabrikada İngilizce'ye ayarlanmıştır.</p> <p> tuşuna basıp ardından yeni değeri girmek için tuşlarına basılarak değişiklik yapılabilir. Onaylamak ve ana menüye dönmek için tuşuna basın</p>


Paragraf 1 – Manual Dosage (Manuel Dozajlama)

Programlama	İşlem
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Setup[Yapilandirma] Setup -- enter --> Pump[Pompa Islevleri] Pump --> Manuel[Pompa Islevleri Manuel] Manuel -- enter --> Up(()) Manuel -- enter --> Down(()) </pre>	<p>Pompa, sabit modda çalışır. Debi, tuşlarına aynı anda basıp artırılarak veya tuşlarına basıp azaltılarak yalnızca manuel olarak ayarlanabilir.</p>




Paragraf 2 - Dosage Proportional to Signal 0/4-20 (0/4-20 Sinyaline Orantılı Dozajlama)

Programlama	İşlem
 <pre> graph TD A[PROG] --> B[PROG] B --> C[Yapilandirma] C -- enter --> D[Yapilandirma] D --> E[Pompa Islevleri] E -- enter --> F[mode] F -- + --> G[Pompa Islevleri] G --> H["0/4 - 20 mA"] H -- <- --> I["0/4 - 20 mA"] I -- enter --> J[mode] J -- + --> K["0/4 - 20 mA"] K -- enter --> L[mode] L -- - --> M["Dusuk 4.0mA"] M -- enter --> N[mode] N -- + --> O["0/4 - 20 mA"] O -- enter --> P[mode] P -- - --> Q["Yuksek 20.0mA"] Q -- enter --> R[mode] R -- + --> S[dashed box] </pre>	<p>Pompa (0)4-20 mA arasında bir sinyalde orantılı olarak dozajlama gerçekleştirir. Fabrika ayarlarına bağlı olarak, pompa dozajlamayı 4 mA sinyalinde durdurur ve 20 mA sinyal aldığında ayarlanan maksimum frekansla dozajlama gerçekleştirir. Bu iki değer, programlama sırasında değiştirilebilir. Maksimum frekans,   tuşlarına aynı anda basıp artırılarak veya   tuşlarına basıp azaltılarak pompa çalışırken değiştirilebilir.</p>




Paragraf 3 - Dosage Proportional to Signal 20-4/0 (20-4/0 Sinyaline Orantılı Dozajlama)

Programlama	İşlem
 <p>PROG PROG Yapilandirma enter Yapilandirma Pompa İşlevleri enter  Pompa İşlevleri 20-4/0 mA <- enter 20-4/0 mA Dusuk 20.0mA enter  enter 20-4/0 mA Yuksek 4.0mA enter  enter </p>	<p>Pompa 20-4(0) mA arasında bir sinyalde orantılı olarak dozajlama gerçekleştirir. Fabrika ayarlarına bağlı olarak, pompa dozajlamayı 20 mA sinyalinde durdurur ve 4 mA sinyal aldığında ayarlanan maksimum frekansla dozajlama gerçekleştirir. Bu iki değer, programlama sırasında değiştirilebilir. Maksimum frekans,    tuşlarına aynı anda basıp artırılarak veya   tuşlarına basıp azaltılarak pompa çalışırken değiştirilebilir.</p>




Paragraf 4 – Proportional to External Impulses (Harici Darbelere Orantılı) (çarpanlı)

Programlama	İşlem
	<p>Pompa, harici bir sinyale (örn. sinyal darbe sayacı) orantılı olarak dozajlama gerçekleştirir. Pompa, alınan her sinyalde programlanan "n" sayıda vuruş gerçekleştirir. Pompa, dozajlama frekansını ard arda iki sinyal arasında geçen süreye uyarlayarak otomatik olarak ayarlar. Süre (zaman aşımı) saniye cinsinden ayarlanabilir; bu, dozajlamayı çok uzun süreler boyunca yapılmasını önlemek için pompanın belirlenen değer aşıldıkten sonra ara süre sayacını sıfırladığı süredir. Pompa, dozajlama sırasında sinyal alımını gösteren bir bellek işlevine sahiptir. Off (Kapalı) olarak ayarlanırsa, yalnızca bir sinyal gönderir; On (Açık) olarak ayarlanırsa, bir sinyal gönderip durbeleri hafızaya alır ve sinyal alımı bittiğinde bu durbeleri yürütür.</p> <p>"n" değeri, tuşlarına aynı anda basıp artırılarak veya tuşlarına basıp azaltılarak pompa çalışırken değiştirilebilir.</p>



Paragraph 5 – Proportional to External Impulses (division)

Programlama	İşlem
	<p>Pompa, harici bir sinyale (örn. sinyal darbe sayacı) orantılı olarak dozajlama gerçekleştirir. Her "n" sinyalde, pompa bir vuruş gerçekleştirir. Programlama sırasında "n" değerini ayarlayabilirsiniz. "n" değerini programlayarak maksimum dozaj %'ni ayarlaysınız. Bu değer, tuşlarına aynı anda basıp debi artırılarak veya tuşlarına basıp debi azaltılarak pompa çalışırken değiştirilebilir.</p>



Paragraf 6 – Proportional to External Impulses (Harici Darbelere Orantılı) (toplu dozajlama)

Programlama	İşlem
	<p>Pompa, harici bir sinyale (örn. sinyal darbe sayacı) orantılı olarak dozajlama gerçekleştirir. Bu durumda, ml cinsinden dozajlanacak miktar ve dozajlamadan tamamlanacağı süre ayarlanabilir.</p> <p>Dozajlama tuşuna basılarak veya bir uzaktan kumanda sinyali kullanılarak manuel olarak başlatılabilir. tuşu dozajlamayı duraklatır, daha sonra tuşuna basılarak dozajlama sıfırlanabilir veya tuşuna yeniden basılarak tekrar başlatılabilir.</p> <p>Dozajlanacak miktar, ve tuşlarına aynı anda basıp debi artırılarak veya ve tuşlarına basıp debi azaltılarak pompa çalışırken değiştirilebilir.</p>
Operation (Çalışma) sırasında ekran	Setting (Ayarlama) sırasında ekran (MODE tuşu)

Paragraf 7 – Proportional to External Impulses (Harici Darbelere Orantılı) (ppm dozajlama)

Programlama	İşlem
	<p>Pompa, harici bir sinyale (örn. darbe başlatma sayacı) orantılı olarak dozajlama gerçekleştirir; bunu, programlanan ppm değerini esas alarak gelen sinyaller ile pompa vuruşları arasındaki ilişkiyi otomatik olarak hesaplayarak yapar. Girilmesi gereken değerler ppm değeri, sayacın darbe/litre oranı (veya litre/darbe) ve dozajlanacak ürünün yoğunluğuudur.</p> <p>Dozajlama frekansı, ve tuşlarına aynı anda debi artırılarak veya ve tuşlarına basıp debi azaltılarak pompa çalışırken değiştirilebilir.</p>

Operation (Çalışma) sırasında ekran	Setting (Ayarlama) sırasında ekran (MODE tuşu)
<p>Çalışma modu</p> <ul style="list-style-type: none"> • ppm <p>DEBİ sensörü durumu</p> <p>Bellek işlevi durumu</p> <p>Programlanan n değeri</p> <p>Ppm F M 10 Lev Stop F300s/m</p> <p>Gecericili dozajlama değeri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frekans <p>Pompa durumu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Empty = pompa başlatılıyor • Stop = pompa durağan • Paus = pompa duraklatmadı <p>Alarm ve durumlar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lev = Düzey alarmı • Flw = Debi alarmı • Mem = Bellek alarmı 	<p>Çalışma modu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sırasıyla görüntüler: cc/vuruş, sayaçtaki darbe/dakika ve ki myasal ürünün yoğunluk %'si <p>cc/stroke 1.0 0.23 F300s/m</p> <p>Dozajlama değeri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programlanan ppm değeri <p>• Dozajlama frekansı değeri + veya - tuşlarına aynı anda basılarak değiştirilebilir.</p>

Paragraph 8 – Timed Dosage (Zamanlanmış Dozajlama) (“TETIK” aktif hale getirilmiş durumda)

Programlama	İşlem
<p>PROG</p> <p>PROG</p> <p>Yapilandırma</p> <p>enter</p> <p>Yapilandırma</p> <p>Pompa İşlevleri</p> <p>enter</p> <p>▼ ▲</p> <p>Pompa İşlevleri</p> <p>Timer <-></p> <p>enter</p> <p>Sure Miktar 100ml</p> <p>enter ▼ ▲ enter</p> <p>Sure g.hh:mm</p> <p>Gecikme 0.01.50</p> <p>enter ▼ ▲ enter</p> <p>Sure g.hh:mm</p> <p>Aralık 0.01.50</p> <p>enter ▼ ▲ enter</p> <p>Tetik Modu N. Açık</p> <p>enter</p> <p>Tetik Modu N. Açık</p> <p>enter</p> <p>Bekletme Girişisi</p> <p>Tetik Modu</p> <p>N. Kapali</p> <p>enter</p> <p>Tetik Modu</p> <p>Kapali</p> <p>enter</p>	<p>Pompa, girilen TETIK sinyalini aldıktan sonra ml cinsinden programlanabilen dozaj miktarını ayarlar. Aşağıdaki şemada gösterildiği üzere dozajlamadan önce bir geciktirme süresi (Geciktirme) ve iki ard arda dozaj işlemi arasındaki bir ara süre (Ara süre) ayarlanabilir:</p> <p>Örneğin, eğer Ara süre = 0 girilirse, programlanan dozaj miktarının “TETIK” sinyali her alındığında verildiği bir sistem elde edilir (gerekirse girilen geciktirme süresi ile verilir):</p> <p>Uygulamada “Bırak” sinyalini simüle eden + tuşuna basılarak ta dozaj işleminin başlatılması mümkündür.</p> <p>“Tetik” sinyali NO veya NF konumuna getirilebilir (birinci durumda girişin açık moddan kapalı moda geçtiğinde sinyal aktif hale gelir, ikincisinde ise girişin kapalı moddan açık moda geçtiğinde sinyal aktif hale gelir).</p> <p>“Tetik” sinyali dozaj işlemi sırasında bloke olur (sinyali alma işlemi ne kaydedilmez ne de yönetilmez).</p> <p>Duraklama girişi (Uzaktan kumanda girişi) programlanamaz ve aktif hale getirilirse dozaj işlemi bloke olur, halbuki bu girişin aktif halden çıkışması halinde sistem yeni bir dozaj işlemeye başlamak için “Tetik” sinyalini beklemeye devam etmeye devam etmektedir.</p> <p>Pompanın çalışma aşaması sırasında dozaj frekansını değiştirmek mümkün değildir. mode enter + tuşlarına aynı anda basılarak frekans artırılır, mode enter - tuşlarına aynı anda basılarak frekans düşürülür.</p>

Operation (Çalışma) sırasında ekran	Setting (Ayarlama) sırasında ekran (MODE tuşu)
<p>Çalışma modu • Zamanlayıcı</p> <p>DEBİ sensörü durumu</p> <p>Programlanan değer • ml cinsinden miktar</p> <p>Zamanlı. F Stop 7,0 ml P %0</p> <p>Geçerli dozajlama değeri • Min/maks darbe yüzdesi</p> <p>Alarm ve durumlar • Düzey = Düzey alarmı • Debi = Debi alarmı veya "Bırak" kumandasının beklenmesi</p> <p>Pompa durumu • Boş = pompa başlatılıyor • Stop = pompa durağan • Yeniden başlat = pompa yeniden başlatılıyor</p>	<p>Çalışma modu • Hizmetin gereklerine uygun olacak şekilde, GG/SS/DD cihazından iletilen girdilerin miktarı ve GG/SS/DD cihazından iletilen birikim</p> <p>Zamanlı. F Stop 7,0 ml P %0</p> <p>Geçerli dozajlama değeri • Programlanan ml cinsinden miktar</p> <p>Ekranın yükleme değerleri = veya = tuşlarına basıldıkça değiştirilebilir</p>

Paragraph 8 – Timed Dosage (Zamanlanmış Dozajlama) (“TETIK” aktif hale getirilmemiş durumda)

Programlama	İşlem
<p>PROG PROG Yapilandırma enter Yapilandırma Pompa işlevleri enter - + Pompa işlevleri Sure <- enter Sure Miktar 100ml enter - + enter Sure g.hh.mm Gecikme 0.01.50 enter - + enter Sure g.hh.mm Aralik 0.01.50 enter - + enter Tetik Modu Kapali - Bekletme Giriş Zamanol.Ynd.Bsl enter Bekletme Giriş Zamanol.Ynd.Bsl enter - Bekletme Giriş Durdur Zaman enter - Bekletme Giriş Dozlama Beklet enter</p>	<p>Pompa ml cinsinden programlanabilen dozaj miktarını ayarlar. Aşağıdaki şemada gösterildiği üzere pompanın çalışmaya başladığı anda bir geciktirme süresi (Geciktirme) ve iki ard arda dozaj arasındaki süreyi (Ara süre) girmek mümkündür:</p> <p>Geciktirme ve Ara süre süreleri GG/SS/DD (gün/saat/dakika) biçimindedir.</p> <p>Duraklama girişi üç farklı modda programlanabilir:</p> <ol style="list-style-type: none"> Zamanlayıcının kilitlenmesi: duraklama aktif hale getirildiğinde, sistem zaman sayacını durdurur, duraklama aktif halden çıkarıldığından zaman sayacını yeniden çalıştırır. Dozaj işlemi sırasında duraklama: duraklama aktif hale getirildiğinde, sistem zaman sayacını çalışmaya devam edip dozaj işlemini durdurur. Zamanlayıcının yeniden çalıştırılması: duraklama aktif hale getirildiğinde, sistem dozaj işlemini durdurur ve duraklama aktif halden çıkarıldığından zaman sayacını yeniden başlangıçtan çalıştırır. <p>Pompanın çalışma aşaması sırasında dozaj frekansını değiştirmek mümkündür. tuşlarına aynı anda basılarak frekans artırılır, tuşlarına aynı anda basılarak frekans düşürülür.</p>

Operation (Çalışma) sırasında ekran	Setting (Ayarlama) sırasında ekran (MODE tuşu)
<p>Çalışma modu • Zamanlayıcı</p> <p>DEBİ sensörü durumu</p> <p>Programlanan değer • ml cinsinden miktar</p> <p>Zamanlı. F Stop 7,0 ml P %0</p> <p>Geçerli dozajlama değeri • Min/maks darbe yüzdesi</p> <p>Alarm ve durumlar • Düzey = Düzey alarmı • Debi = Debi alarmı</p> <p>Pompa durumu • Boş = pompa start konumunda • Stop = pompa durağan • Yeniden başlat = pompa yeniden başlatılıyor</p>	<p>Çalışma modu • Hizmetin gereklerine uygun olacak şekilde, GG/SS/DD cihazından iletilen girdilerin miktarı ve GG/SS/DD cihazından iletilen birikim</p> <p>Zamanlı. F Stop 7,0 ml P %0</p> <p>Geçerli dozajlama değeri • Programlanan ml cinsinden miktar</p> <p>Ekranın yükleme değerleri = veya = tuşlarına basıldıkça değiştirilebilir</p>

Paragraf 9 – Setting the Maximum Flow (Maksimum Debiyi Ayarlama)

Programlama	İşlem
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Yapilandirma[Yapilandırma] Yapilandirma --> PompaIslevleri[Pompa İşlevleri] PompaIslevleri --> MaksimumDebiP100[Maksimum Debi P100%] MaksimumDebiP100 --> ModeEnter1[mode enter] ModeEnter1 --> Plus1[+] Plus1 --> Minus1[-] Minus1 --> ModeEnter2[mode enter] ModeEnter2 --> MaksimumDebiF320sM[Maksimum Debi F320s/m] MaksimumDebiF320sM --> ModeEnter3[mode enter] ModeEnter3 --> Plus2[+] Plus2 --> Minus2[-] Minus2 --> ModeEnter4[mode enter] ModeEnter4 --> Esc[ESC] Esc --> Yapilandirma </pre>	<p>Bu özellik sayesinde, pompanın sağladığı maksimum debi ayarlanabilir ve debi görüntülenirken standart ölçü birimi olarak programlanan mod (% veya frekans) kullanılır.</p> <p> tuşuna basıp ardından yeni değeri girmek için tuşlarına basılarak değişiklik yapılabilir.</p> <p>Onaylamak ve ana menüye dönmek için tuşuna basın</p>

Paragraf 10 – Setting the Alarm Relay (Alarm Rölesi Ayarlama)

Programlama	İşlem
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Yapilandirma[Yapilandırma] Yapilandirma --> PompaIslevleri[Pompa İşlevleri] PompaIslevleri --> MaksimumDebiP100[Maksimum Debi P100%] MaksimumDebiP100 --> ModeEnter1[mode enter] ModeEnter1 --> Plus1[+] Plus1 --> Minus1[-] Minus1 --> ModeEnter2[mode enter] ModeEnter2 --> AlarmRolesi[N.Acık] AlarmRolesi --> ModeEnter3[mode enter] ModeEnter3 --> Plus2[+] Plus2 --> Minus2[-] Minus2 --> ModeEnter4[mode enter] ModeEnter4 --> Esc[ESC] Esc --> Yapilandirma </pre>	<p>Bir alarm durumu olmadığında, açık (varsayılan) veya kapalı olarak ayarlanabilir.</p> <p> tuşuna basıp ardından yeni değeri girmek için tuşlarına basılarak değişiklik yapılabilir. Onaylamak ve ana menüye dönmek için tuşuna basın</p>

Paragraf 11 – Flow Calibration (Debi Kalibrasyonu)

Programlama	İşlem
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Yapilandirma[Yapilandırma] Yapilandirma --> PmpKalib023[Pmp.Kalib. 0,23 cc/vurus] PmpKalib023 --> ModeEnter1[mode enter] ModeEnter1 --> Plus1[+] Plus1 --> Minus1[-] Minus1 --> ModeEnter2[mode enter] ModeEnter2 --> PmpKalibManuel[Pmp.Kalib. Manuel] PmpKalibManuel --> ModeEnter3[mode enter] ModeEnter3 --> Plus2[+] Plus2 --> Minus2[-] Minus2 --> ModeEnter4[mode enter] ModeEnter4 --> OtomatikKalib100[Otomatik Kalib. 100 Vurus Baslat] OtomatikKalib100 --> ModeEnter5[mode enter] ModeEnter5 --> Plus3[+] Plus3 --> Minus3[-] Minus3 --> ModeEnter6[mode enter] ModeEnter6 --> OtomatikKalibVurus100[Otomatik Kalib. Vurus 100] OtomatikKalibVurus100 --> ModeEnter7[mode enter] ModeEnter7 --> Plus4[+] Plus4 --> Minus4[-] Minus4 --> ModeEnter8[mode enter] ModeEnter8 --> OtomatikKalibml20[Otomatik Kalib. ml 20] OtomatikKalibml20 --> ModeEnter9[mode enter] ModeEnter9 --> Plus5[+] Plus5 --> Minus5[-] Minus5 --> ModeEnter10[mode enter] ModeEnter10 --> Esc[ESC] Esc --> Yapilandirma </pre>	<p>Ana menüde, hafızaya alınan vuruş başına cc değeri görünür. İki farklı şekilde kalibre edilebilir:</p> <p>MANUAL (MANUEL) – tuşlarını kullanarak vuruş başına cc değerini manuel olarak girin ve tuşuna basarak onaylayın</p> <p>AUTOMATIC (OTOMATİK) – pompa, tuşuna basılarak başlatılan 100 vuruş yapar. Bu işlemin sonunda, tuşlarını kullanarak pompa tarafından emilen miktarı girin ve tuşuna basarak onaylayın. Girilen sayı, debi hesaplamalarında kullanılacaktır.</p>

Paragraf 12 - Statistics (İstatistikler)

Programlama	İşlem
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Yapilandirma[Yapilandırma] Yapilandirma --> IstatistiklerSaat10[Istatistikler Saat 10] IstatistiklerSaat10 --> ModeEnter1[mode enter] ModeEnter1 --> Plus1[+] Plus1 --> Minus1[-] Minus1 --> ModeEnter2[mode enter] ModeEnter2 --> IstatistiklerVurus1000[Istatistikler Vurus 1000] IstatistiklerVurus1000 --> ModeEnter3[mode enter] ModeEnter3 --> Plus2[+] Plus2 --> Minus2[-] Minus2 --> ModeEnter4[mode enter] ModeEnter4 --> IstatistiklerMiktarL100[Istatistikler Miktar(L) 100] IstatistiklerMiktarL100 --> ModeEnter5[mode enter] ModeEnter5 --> Plus3[+] Plus3 --> Minus3[-] Minus3 --> ModeEnter6[mode enter] ModeEnter6 --> IstatistiklerAcilmaSayisi10[Istatistikler Acılma sayısı 10] IstatistiklerAcilmaSayisi10 --> ModeEnter7[mode enter] ModeEnter7 --> Plus4[+] Plus4 --> Minus4[-] Minus4 --> ModeEnter8[mode enter] ModeEnter8 --> IstatistiklerReset[Istatistikler Reset] IstatistiklerReset --> ModeEnter9[mode enter] ModeEnter9 --> Plus5[+] Plus5 --> Minus5[-] Minus5 --> ModeEnter10[mode enter] ModeEnter10 --> IstatistiklerSaat10[Istatistikler Saat 10] IstatistiklerSaat10 --> Esc[ESC] Esc --> Yapilandirma </pre>	<p>Ana menüde pompanın çalışma süreleri görüntülenir.</p> <p> tuşuna basarak diğer istatistiklere erişebilirsiniz:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strokes = pompa tarafından yapılan vuruş sayısı - Q.ty (L) = pompa tarafından yapılan litre cinsinden dozajlama miktarı; bu sayı, hafiza alınan cc/vuruş değeri esas alınarak hesaplanır - Power = pompanın başlatılma sayısı - Reset = tuşlarını kullanarak sayaçları sıfırlayın <p>(YES) veya olduğu gibi bırakın (NO), ardından tuşuna basarak onaylayın.</p> <p> tuşuna bastığınızda, ana menüye dönersiniz.</p>

Paragraf 13 – Password (Parola)

Programlama	İşlem
<pre> graph TD A[PROG] --> B[PROG Yapilandirma] B --> C[dashed box] C --> D[Sifre ****] D --> E[dashed box] E --> F[Sifre 0000] F --> G[mode enter] G --> H[mode enter] H --> I[mode enter] I --> J[mode enter] J --> K[mode enter] K --> L[mode enter] L --> M[mode enter] M --> N[mode enter] N --> O[mode enter] O --> P[mode enter] P --> Q[mode enter] Q --> R[mode enter] R --> S[mode enter] S --> T[mode enter] T --> U[mode enter] U --> V[mode enter] V --> W[mode enter] W --> X[mode enter] X --> Y[mode enter] Y --> Z[mode enter] Z --> A </pre>	<p>Parolayı girerek programlama menüsüne girebilir ve ayarlanan tüm değerleri görebilirsiniz. Bu ayarları değiştirmek istediğinizde her defasında parolayı girmeniz istenir.</p> <p>Yanıp sönen çizgi, değiştirilebilen rakamı gösterir. Rakamı (1 ile 9 arasında) seçmek için tuşunu ve değiştirilecek rakamı seçmek için tuşunu kullanın. tuşuna basarak onaylayın. "0000" (varsayılan) ayarlandığında, parola ortadan kaldırılır.</p>

Paragraf 14 – Flow Alarm (Debi Alarmı)

Programlama	İşlem
<pre> graph TD A[PROG] --> B[PROG Yapilandirma] B --> C[dashed box] C --> D[Debi Alarmı Ekle] D --> E[Debi Alarmı Ac] E --> F[Debi Alarmı Eşle] F --> G[Telafi Eşle] G --> H[Alarm Debi Ekle] H --> I[mode enter] I --> J[mode enter] J --> K[mode enter] K --> L[mode enter] L --> M[mode enter] M --> N[mode enter] N --> O[mode enter] O --> P[mode enter] P --> Q[mode enter] Q --> R[mode enter] R --> S[mode enter] S --> T[mode enter] T --> U[mode enter] U --> V[mode enter] V --> W[mode enter] W --> X[mode enter] X --> Y[mode enter] Y --> Z[mode enter] Z --> A </pre>	<p>Bu ayar, debi sensörünü etkinleştirmeyi (devre dışı bırakmayı) mümkün kılar.</p> <p>Etkinleştirildiğinde (On), bir alarm tetiklenmeden önce pompanın beklediği sinyal sayısı isteğine erişmek için tuşuna basın. tuşuna basıldığında rakam yanıp sönmeye başlar, ardından tuşlarını kullanarak değer ayarlayabilirsiniz. tuşuna basarak onaylayın. tuşuna basınıcaya dönülür.</p> <p>Ana menüye dönme için tuşuna basın.</p> <p>Telafi işlevi ancak Batch modunda devreye sokulabilir. Pompa akış sensörü tarafından algılanmayan vuruş sayısını tekrar eder. tuşuna basarak pompanın alarm durumuna geçmeden önce telafi edebileceği maksimum sinyal sayısı görüntülenir. tuşuna basıldığında sayı yanıp sönmeye başlar, daha sonra tuşlarıyla değer girilir. tuşuya onay verilir. tuşuna basılarak ana menüye dönülür.</p>

Paragraf 15 – Level Alarm (Düzey Alarmı)

Programlama	İşlem
<pre> graph TD A[PROG] --> B[PROG Yapilandirma] B --> C[dashed box] C --> D[Alarm Seviye Stop] D --> E[enter] E --> F[Seviye Alarmı Stop] F --> G[enter] G --> H[Seviye Alarmı Alarm] H --> I[enter] I --> J[ESC] J --> K[Alarm Seviye Alarm] K --> L[enter] L --> M[mode enter] M --> N[mode enter] N --> O[mode enter] O --> P[mode enter] P --> Q[mode enter] Q --> R[mode enter] R --> S[mode enter] S --> T[mode enter] T --> U[mode enter] U --> V[mode enter] V --> W[mode enter] W --> X[mode enter] X --> Y[mode enter] Y --> Z[mode enter] Z --> A </pre>	<p>Bu ayar, düzey sensörü alarmı etkin durumdayken pompanın ayarlanmasıına olanak sağlar. Başka bir deyişle, dozajlamayı durdurmayı (Stop) veya dozajlamayı durdurmadan yalnızca alarm sinyalini etkinleştirmeyi seçebilirsiniz.</p> <p> tuşuna basıp ardından yeni değeri girmek için tuşlarına basılarak değişiklik yapılabilir. tuşuna basarak onaylayın. Ana menüye dönme için tuşuna basın</p>

Paragraf 16 – Flow Display Unit (Debi Görüntüleme Birimi)

Programlama	İşlem
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Setup[Yapilandirma] Setup --> Standard[Birim Standart] Standard -- enter --> Setup Standard --> Lh[Birim L/h] Lh -- enter --> Setup </pre>	<p>Bu ayar, ekranda görüntülenecek dozajlama ölçü biriminin ayarlanması olanağı sağlar.</p> <p>Değişiklikler, tuşuna basıp ardından ölçü birimini ayarlamak için tuşları ile L/h (litre/saat), Gph (Galon/saat), ml/m (milimetre/dakika) veya standart (ayarlara bağlı olarak % veya frekans) seçenekleri arasından seçim yapıp ölçü birimi ayarlanarak yapılabilir. Onaylamak ve ana menüye dönmek için tuşuna basın</p>

Paragraf 17 - Setting the Pause (Duraklamayı Ayarlama)

Programlama	İşlem
<pre> graph TD PROG[PROG] --> Setup[Yapilandirma] Setup --> Delayed[Daklıt N.Acık] Delayed -- enter --> Setup Delayed --> Sequence[Triangle + Triangle] Sequence -- enter --> Setup </pre>	<p>Pompa, uzaktan giriş ile duraklatılabilir. Fabrika ayarı Normally Open (Normalde Açık) ayarıdır.</p> <p> tuşuna basıp ardından yeni değeri (N. OPEN (N. AÇIK) veya N. CLOSED (N. KAPALI)) girmek için tuşlarına basılarak değişiklik yapılabilir.</p> <p>Onaylamak ve ana menüye dönmek için tuşuna basın</p>


Gosterge Kontrast Ayarı

Gostergenin kontrast ayarını degistirmek icin tusuna basılı tutun ve 5 saniye içinde artırmak yada azaltmak icin yada tuslarına basin.

Alarmlar

Ecran	Nedeni	Kesinti
Sabit alarm LED'i Yanıp sönen "Lev" iletisi Örn. Man Lev P100%	Pompa durdurulmadan düzey alarmının sonlandırılması	Sıvı seviyesini düzeltin.
Sabit alarm LED'i Yanıp sönen "Lev" ve "stop" iletileri Örn. Man Lev Stop P100%	Pompa durdurularak düzey alarmının sonlandırılması	Sıvı seviyesini düzeltin.
Yanıp sönen "Mem" iletisi Örn. 1:n 6 Mem	Bellek işlevi Off (Kapalı) durumdayken pompa bir veya birden çok darbe alır	tuşuna basın
Yanıp sönen "Mem" iletisi Örn. 1:n M 6 Mem	Bellek işlevi On (Açık) durumdayken pompa bir veya birden çok darbe alır	Pompa harici darbe alımını bitirdiğinde, hafızaya alınan vuruşlara döner
Sabit alarm LED'i Yanıp sönen "Flw" iletisi Örn. Man F Flw P100%	Etkin debi alarmı. Pompa, debi sensöründen programlanan sayıda sinyal almamıştır.	tuşuna basın
Örn. Parameter Error PROG to default	Dahili işlemci iletişim hatası.	Varsayılan parametreleri geri yüklemek için tuşuna basın.

Панель управления насоса ATHENA модель AT.MT



	Вход в меню программирования (нажать на 3 секунды)
	В режиме работы насоса показывает на дисплее программируемые значения. При одновременном нажатии с клавишей или увеличивает или уменьшает значение программируемого параметра. В режиме программирования выполняет функцию «ввод», подтверждающую выбор уровня меню и программируемого значения.
	Запускает и останавливает насос. В случае срабатывания сигнализации низкого уровня (только функция аварийной сигнализации), сигнализации расхода и сигнализации активной памяти отключает сигнал на дисплее.
	Используется для выхода из меню. Перед окончательным выходом из режима программирования появляется запрос на подтверждение сохранений изменений.
	Используется для перемещения по меню или для увеличения численных значений параметров программирования. Может использоваться для запуска дозирования в режиме Batch (доза).
	Используется для перемещения по меню или для уменьшения численных значений параметров программирования.
	Зеленый светодиод, мигает во время дозирования
	Красный светодиод, загорается при аварийных ситуациях.

На заводе-изготовителе установлен режим работы насоса в постоянном режиме.


Насос автоматически возвращается в режим работы после 1 минуты бездействия.

Данные, введенные при таких условиях, не сохраняются.

Электрические присоединения

	1	Реле сигнализации	
	2		
	3	""+	Вход сигнала 4-20 мА (максимум 200 Ом)
	4	""-	
	5	Удалённое управление насосом (старт/стоп)	
	6		
	7	Вход частотного сигнала / сигнала от водосчётчика с импульсным выходом	
	8		
	9	Вход датчика потока	
	10		
	B	Вход датчика уровня	

Меню программирования ATHENA AT.MT



Программирование насоса-дозатора

Выбор языка

Алгоритм	Описание
	<p>На заводе - изготовителе в качестве языка меню установлен английский язык.</p> <p>Возможно изменение языка, доступные языки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Испанский • Итальянский • Немецкий • Французский <p>Для изменения языка меню:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите кнопку (3 сек), для входа в режим программирования, далее , далее или до появления меню "Language" 2. Нажмите кнопку для входа в меню, затем или для установки нового значения. 3. Нажмите кнопку для подтверждения выбора и возврата в основное меню.

§ 1 – Ручной режим дозирования

Алгоритм	Описание
	<p>На заводе - изготовителе в качестве режима работы установлен ручной режим дозирования.</p> <p>Производительность насоса можно регулировать. Для увеличения подачи реагента - одновременно нажмите кнопки и . Для уменьшения подачи реагента – одновременно кнопки и . Индикация подачи зависит от выбранных единиц измерения (§ 16)</p>

Дисплей в режиме работы	Дисплей в режиме программирования
<p>Режим работы • Man = ручной</p> <p>Сигнализация и статус • Lev = уровень • Flw = поток</p> <p>Состояние датчика потока</p> <p>MAN F Stop P100%</p> <p>Состояние насоса • Empty – в работе • Stop – остановлен • Paus – пауза</p> <p>Текущая производительность • % от максимальной производительности, частота, л/ч, gpm, мл/мин</p>	<p>Режим работы (Man) / Соответствующее значение частоты</p> <p>MAN</p> <p>P100%</p> <p>Текущая производительность • % от максимальной производительности, частота, л/ч, gpm, мл/мин</p>

§ 2 – Дозирование пропорционально сигналу 0/4 – 20 мА

Алгоритм	Описание
	<p>Насос дозирует пропорционально токовому сигналу 0/4 – 20 мА.</p> <p>На заводе - изготавителе запрограммировано:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Остановка насоса при сигнале 4 мА (нижняя точка) • Работа насоса с максимальной частотой при сигнале 20 мА.(верхняя точка) <p>Указанные настройки возможно изменить в режиме программирования.</p> <p>Максимальная частота может быть изменена в режиме работы при одновременном нажатии кнопок и или и .</p>

Дисплей в режиме работы	Дисплей в режиме программирования
<p>Режим работы</p> <ul style="list-style-type: none"> • mA <p>Сигнализация и статус</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lev = уровень • Flw = поток <p>Состояние датчика потока</p> <p>Параметр программирования</p> <ul style="list-style-type: none"> • Установленный интервал программирования 4 - 20 <p>Состояние насоса</p> <ul style="list-style-type: none"> • Empty – в работе • Stop – остановлен • Paus – пауза <p>Текущая производительность</p> <ul style="list-style-type: none"> • % от максимальной производительности, частота, л/ч, gpm, мл/мин 	<p>Программируемые величины</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нижнее значение (остановка) • Верхнее значение (работа с максимальной частотой) <p>Программируемое значение</p> <ul style="list-style-type: none"> • mA <p>Low 0.0 mA P100%</p> <p>Текущая подача, для изменения нажмите кнопку "+" или "-".</p>

§ 3 – Дозирование пропорционально сигналу 20 – 4/0 мА

Алгоритм	Описание
	<p>Насос дозирует пропорционально токовому сигналу 20 - 4/0 мА.</p> <p>На заводе - изготавителе запрограммировано:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Остановка насоса при сигнале 20 мА (нижняя точка) • Работа насоса с максимальной частотой при сигнале 4 мА. (верхняя точка) <p>Указанные настройки возможно изменить в режиме программирования.</p> <p>Максимальная частота может быть изменена в режиме работы при одновременном нажатии кнопок и или и .</p>

Дисплей в режиме работы	Дисплей в режиме программирования
<p>Режим работы</p> <ul style="list-style-type: none"> • mA <p>Сигнализация и статус</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lev = уровень • Flw = поток <p>Состояние датчика потока</p> <p>Параметр программирования</p> <ul style="list-style-type: none"> • Установленный интервал программирования 20 - 4 <p>Состояние насоса</p> <ul style="list-style-type: none"> • Empty – в работе • Stop – остановлен • Paus – пауза <p>Текущая производительность</p> <ul style="list-style-type: none"> • % от максимальной производительности, частота, л/ч, gpm, мл/мин 	<p>Программируемые величины</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нижнее значение (работа с максимальной частотой) • Верхнее значение (остановка) <p>Программируемое значение</p> <ul style="list-style-type: none"> • mA <p>High 0.0 mA P100%</p> <p>Текущая подача, для изменения нажмите кнопку "+" или "-".</p>


§4 Дозирование пропорционально внешнему импульсу (множитель сигнала)

Алгоритм	Описание
<p>Настройка насоса Умножение (1:n) <- enter Умножение (1:n) n 4 enter - + enter Умножение (1:n) Таймаут 0s enter - + enter Умножение (1:n) Память Вык enter - enter</p>	<p>Насос-дозатор работает от источника внешних импульсных сигналов (замыкание контактов №№ 7 и 8), на каждый получаемый сигнал насос делает "n" впрысков. Частота впрысков определяется самим насосом на основании промежутка времени между импульсами и корректируется после получения каждого последующего импульса, обеспечивая наиболее возможную регулярность дозации.</p> <p>Возможно установить время (функция "Таймаут"), после которого насос перепрограммирует частоту интервала между впрысками</p> <p>Насос имеет функцию "Память", которая позволяет запоминать все полученные импульсы и выполнять впрыски после окончания получения всех сигналов. Число "n" возможно изменить в режиме работы, нажав одновременно кнопки и для его увеличения или нажав одновременно кнопки и для его уменьшения.</p>

Дисплей в режиме работы	Дисплей в режиме программирования
<p>Режим работы • 1:n = умножение сигнала</p> <p>Сигнализация и состояние • Lev = уровень • Flw = поток • Mem = память</p> <p>Состояние датчика потока Состояние функции "Память"</p> <p>1:n F M 1 Lev Stop 0</p> <p>Параметр программирования • Значение "n" Текущее состояние дозирования • Количество оставшихся впрысков</p>	<p>Программируемые величины • Длительность тайм-аута, сек</p> <p>Timeout 0s n 1</p> <p>Текущая подача (число "n"), для изменения нажмите кнопку "+" или "-"</p>


§5 Дозирование пропорционально внешнему импульсу (делитель сигнала)

Алгоритм	Описание
<p>Настройка насоса в режиме конфигурации. Выбрано деление сигнала (n:1). Установлено значение n=4. Кнопки для изменения n: + и -.</p>	<p>Насос-дозатор работает от источника внешних импульсных сигналов (замыкание контактов №№ 7 и 8), на каждые "n" получаемых сигналов насос делает один вспрысков.</p> <p>Число "n" возможно изменить в режиме работы, нажав одновременно кнопки и для его увеличения или нажав одновременно кнопки и для его уменьшения.</p>




§6 Дозирование пропорционально внешнему сигналу (режим "Доза")

Алгоритм	Описание
<p>Настройка насоса в режиме конфигурации. Выбрано дозирование (Реж. Доза 1:c). Установлено количество 10.0ml и время 10s. Кнопки для изменения параметров: start/stop, +, -, memory, exit.</p>	<p>Насос-дозатор работает от источника внешних импульсных сигналов (замыкание контактов №№ 7 и 8), Устанавливаются параметры – объём реагента, который необходимо подать и время, в течение которого это необходимо сделать</p> <p>Насос имеет функцию "Память", которая позволяет запоминать все полученные импульсы и выполнять вспрыски после окончания получения всех сигналов. Дозация может быть инициирована в ручном режиме при нажатии кнопки или замыкании контактов №№ 5 и 6. Кнопка прерывает дозацию, которая может быть продолжена повторным нажатием кнопки или начата заново при нажатии кнопки .</p> <p>Подачу насоса можно изменить в режиме работы. Для увеличения подачи реагента – одновременно нажмите кнопки и . Для уменьшения подачи реагента – одновременно кнопки и .</p>



§7 Дозирование пропорционально внешнему сигналу (режим "PPM")

Алгоритм	Описание
	<p>В этом режиме при программировании насоса устанавливаются тип водосчетчика (соотношение л/имп или имп/л), объем одного вспрыска насоса, концентрация дозируемого раствора и требуемая концентрация дозируемого вещества в линии (в р.р.м.). Насос-дозатор сам вычисляет и обеспечивает требуемую частоту дозации.</p> <p>Частоту работы насоса можно регулировать в режиме работы.</p> <p>Для увеличения частоты - одновременно нажмите кнопки и .</p> <p>Для уменьшения частоты – одновременно нажмите и .</p>



§ 8 – Дозировка по таймеру (Частотный входной сигнал «ПУСК» активирован)

Настройка	Принцип работы
<p>После получения набора сигналов ПУСК насос дозирует заданное количество в мл. Можно задать выдержку времени перед дозировкой (Выдержка) и интервал между последовательными дозировками (Интерв.), как показано на схеме:</p> <p>Например, при установке времени Интервала на 0 дозировка заданного количества будет осуществляться после каждого сигнала ПУСК (с любой заданной выдержкой):</p> <p>Можно запустить дозировку нажатием на клавишу +, которая практически имитирует сигнал Пуск. Сигнал Пуск можно установить на Н. открыто (активируется при переходе входного сигнала из открытого режима в закрытый) или на Н. закрыто (активируется при переходе входного сигнала из закрытого режима в открытый). Во время дозировки сигнал Пуск блокируется (при поступлении не сохраняется и не обрабатывается). Входной сигнал Пауза (Дистанционный сигнал) нельзя запрограммировать. При его активации дозировка прекращается, а при последующей деактивации система возвращается в режим ожидания сигнала Пуск для новой дозировки.</p> <p>Частоту дозировки можно менять во время работы насоса, одновременно нажимая на клавиши для увеличения частоты или клавиши для ее уменьшения.</p>	

Дисплей во время работы	Дисплей во время настройки (клавиша MODE)
<p>Режим работы</p> <ul style="list-style-type: none"> • Таймер <p>Аварийные сигналы и состояния</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liv = сигнал уровня • Flow = сигнал расхода или ...ожидание сброса <p>ПАСХОД состояние датчика расхода</p> <p>Заданное значение</p> <ul style="list-style-type: none"> • Количество в мл <p>Текущее значение дозировки</p> <ul style="list-style-type: none"> • Состояние насоса <ul style="list-style-type: none"> Dry = запуск насоса Stop = остановка насоса Restart = перезапуск насоса • Макс. число ходов/мин в % <p>Timer F Stop 7,0 ml P 0%</p>	<p>Режим работы</p> <ul style="list-style-type: none"> • Последовательное отображение следующей информации: дозируемое количество, выдержка в д.чч.мм и интервал в д.чч.мм <p>Заданное количество в мл</p> <p>Значение дозировки в %</p> <p>Q.tà 20,0ml P 100%</p>

§ 8 – Дозировка по таймеру (Частотный входной сигнал «TRIGGER» не активирован)

Настройка	Принцип работы
<p>PROG ПРОГР Конфигурация enter Конфигурация Конфигур. насоса enter ▼ □ △ Конфигур. насоса Таймер <-- enter Таймер Кол-во 100ml enter □ △ enter ▼ Таймер g.hh.mm Задержка 0.01.50 enter □ △ enter ▼ Таймер g.hh.mm Интервал 0.01.50 enter □ △ enter ▼ Режим триггер Откл. enter □ △ enter ▼ Режимы паузы Рестарт таймера enter □ Режимы паузы Рестарт таймера enter □ Режимы паузы Заморозка врем. enter □ Режимы паузы Пауза дозир. enter</p>	<p>Насос дозирует заданное количество в мл. Можно задать выдержку времени (<i>Выдержка</i>) при запуске насоса и интервал между двумя последовательными дозировками (<i>Интервал</i>), как показано на схеме:</p> <p>Значения <i>Выдержки</i> и <i>Интервала</i> указываются в формате дд.чч.мм (дни, часы, минуты)</p> <p>Ввод сигнала <i>Паузы</i> может осуществляться в трех разных режимах:</p> <ol style="list-style-type: none"> Заморозка времени: при активации паузы система останавливает отсчет текущего времени и возобновляет его после выключения паузы. Приостановка дозировки: при активации паузы система продолжает вести отсчет времени, а дозировка приостанавливается. Перезапуск таймера: при активации паузы система останавливает дозировку, а при выключении паузы отсчет начинается сначала. <p>Частоту дозировки можно менять во время работы насоса, одновременно нажимая на клавиши для увеличения частоты или клавиши для ее уменьшения.</p>

Индикация во время работы	Индикация при запуске (клавиша MODE)
<p>Режим работы</p> <ul style="list-style-type: none"> Таймер <p>Состояние датчика РАСХОДА</p> <p>Задаваемое значение</p> <ul style="list-style-type: none"> Количество в мл <p>Текущее значение дозировки:</p> <ul style="list-style-type: none"> Макс. число ходов/мин в % <p>Состояние насоса</p> <ul style="list-style-type: none"> Dry = запуск насоса Stop = остановка насоса Restart = перезапуск насоса <p>Аварийные сигналы и состояния уровня</p> <ul style="list-style-type: none"> = сигнал уровня Flow = сигнал расхода <p>Timer F Liv Stop 7.0 ml P 0%</p>	<p>Режим работы</p> <ul style="list-style-type: none"> Последовательное отображение следующей информации: дозируемое количество, выдержка в дд.чч.мм и интервал в дд.чч.мм <p>Q.tà 20,0ml 20,0ml P 100%</p> <p>Заданное количество в мл</p> <p>Заданное количество в %</p> <p>Заданное количество в %, которое можно изменить нажатием на клавиши + или -</p>

§ 9 Установка максимальной подачи насоса

Алгоритм	Описание
<pre> graph TD A[PROG] --> B["ПРОГР Конфигурация"] B --> C["enter"] C --> D["Конфигурация Конфигур. насоса"] D --> E["-"] E --> F["Макс. расход P100%"] F --> G["enter"] G --> H["Макс. расход P100%"] H --> I["enter"] I --> J["-"] J --> K["+"] K --> L["enter"] L --> M["Макс. расход F320s/m"] M --> N["enter"] N --> O["-"] O --> P["+"] P --> Q["enter"] Q --> R["-"] R --> S["-"] S --> T["-"] T --> U["-"] U --> V["-"] V --> W["-"] W --> X["-"] X --> Y["-"] Y --> Z["-"] Z --> A </pre>	<p>Для установки максимальной подачи насоса.</p> <p>На дисплее высвечивается подача насоса в заданных единицах измерения (процент от максимальной производительности или частота).</p> <p>Для изменения нажмите кнопку , затем используйте кнопки и для установки нового значения.</p> <p>Для подтверждения и возврата в основное меню нажмите .</p>

§ 10 Установка реле аварийной сигнализации

Алгоритм	Описание
<pre> graph TD A[PROG] --> B["ПРОГР Конфигурация"] B --> C["enter"] C --> D["Конфигурация Конфигур. насоса"] D --> E["-"] E --> F["Макс. расход P100%"] F --> G["enter"] G --> H["Аварийное реле N. открыт"] H --> I["enter"] I --> J["-"] J --> K["+"] K --> L["enter"] L --> M["-"] M --> N["-"] N --> O["-"] O --> P["-"] P --> Q["-"] Q --> R["-"] R --> S["-"] S --> T["-"] T --> U["-"] U --> V["-"] V --> W["-"] W --> X["-"] X --> Y["-"] Y --> Z["-"] Z --> A </pre>	<p>Для сигнализации аварийной ситуации можно установить замыкание нормально разомкнутых контактов (по умолчанию) или размыкание нормально замкнутых контактов.</p> <p>Для изменения нажмите кнопку , затем используйте кнопки и для установки нового значения.</p> <p>Для подтверждения и возврата в основное меню нажмите .</p>

§ 11 Калибровка подачи насоса

Алгоритм	Описание
<p>Diagram illustrating the pump calibration algorithm:</p> <ul style="list-style-type: none"> Start at the main menu: PROG → ПРОГР → Конфигурация. Select "Калибр." (Calibration) from the configuration menu. Enter the calibration mode: "Ручной" (Manual). Set the injection volume: "Калибр. cc/впр" (Calibration cc/injection) to 0,23. This value is confirmed by pressing the "mode enter" button. Switch to automatic mode: "Автоматический" (Automatic). Start the calibration cycle: "Старт 100 впр." (Start 100 injections). This step is confirmed by pressing the "mode enter" button. Monitor the injection count: "Впрыски" (Injections) set to 100. Monitor the calibration progress: "Калибр. авт." (Calibration auto) showing "ml" and "20". Exit the calibration mode: ESC. 	<p>Насос сохраняет в памяти объём 1 впрыска, значение которого использует в расчётах подачи. Объём впрыска можно откалибровать:</p> <p>В ручном режиме (manual) – вводится объём 1 впрыска (в кубических сантиметрах) с помощью кнопок .</p> <p>Введенное значение подтверждается кнопкой .</p> <p>В автоматическом режиме (automatic) – насос делает 100 впрысков при нажатии кнопки .</p> <p>Далее с помощью кнопок вводится объём <u>100 впрысков</u>, введённое значение подтверждается кнопкой .</p>

§ 12 Статистика

Алгоритм	Описание
<p>Diagram illustrating the pump statistics algorithm:</p> <ul style="list-style-type: none"> Start at the main menu: PROG → ПРОГР → Конфигурация. Select "Статистика" (Statistics) from the configuration menu. View the total time: "Часы" (Hours) set to 10. View the total number of injections: "Впрыски" (Injections) set to 1000. View the total volume: "Кол. (л)" (Volume) set to 100. View the number of starts: "Включени" (Starts) set to 10. Reset the statistics: "Обнулить" (Reset) → "Обнулить стат." (Reset stats) → "Нет" (No). This step is confirmed by pressing the "mode enter" button. Exit the statistics mode: ESC. 	<p>В главном меню на дисплее высвечивается время работы насоса.</p> <p>Нажав кнопку , можно получить доступ к следующей статистике:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strokes = количество впрысков, сделанных насосом • Q.ty (L) = объем дозируемого насосом реагента в литрах; рассчитанный на основании значения объёма 1 впрыска • Power = количество запусков насоса <p>С помощью кнопок можно обнулите счетчики (Reset/Сброс). Подтверждение действия – с помощью кнопки .</p>

§ 13 Пароль

Алгоритм	Описание
	<p>Установка пароля позволяет исключить несанкционированный доступ в меню программирования и изменение настроек насоса.</p> <p>Значение “0000” (по умолчанию) отменяет пароль.</p> <p>Для установки пароля:</p> <p>С помощью кнопки для выберите цифру (от 0 до 9), с помощью кнопки выберите регистр, подлежащий изменению.</p> <p>Подтверждение выбранного значения - нажатием кнопки .</p>

§14 Сигнализация потока

Алгоритм	Описание
	<p>После подключения к насосу датчика потока и активации режима работы (On), нажмите кнопку для программирования количества сигналов, не получив которых насос включает сигнализацию.</p> <p>Для входа в режим изменения нажмите кнопку . Для выбора значения нажмите кнопки или . Подтверждение выбранного режима - нажатием кнопки . Для возврата в основное меню нажмите только в режиме дозирования Batch возможно активировать режим Рекуперация. Насос повторяет количество ходов, не полученных датчиком потока.</p> <p>При нажатии кнопки выполняется запрос максимального количества сигналов, которые насос может восстановить до перехода в аварийное состояние. Нажать , начинает мигать число, затем с помощью кнопок задать значение. Подтвердить, нажав . Нажать для возврата в основное меню.</p>

§ 15 Сигнализация низкого уровня

Алгоритм	Описание
	<p>При подключенном к насосу датчике уровня реагента в баке можно выбрать один из двух режимов работы сигнализации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Активация сигнала тревоги и остановка дозирования при снижении уровня до критического или • Активация сигнала тревоги без остановки дозирования. <p>Для изменения режима работы нажмите кнопку , затем с помощью кнопок установите режим работы сигнализации. Подтверждение выбранного режима - нажатием кнопки . Для возврата в основное меню нажмите .</p>

§16 Единица измерения подачи

Алгоритм	Описание
	<p>Для удобства работы можно выбрать единицы измерения, показываемые на дисплее. Возможные варианты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Процент / частота впрысков. • L/h (литры/час) • Gph (галлоны/час) • ml/m (миллилитры/минуту) <p>Для изменения единиц измерения нажмите кнопку , затем с помощью кнопок установите единицы измерения. Подтверждение выбранного режима – нажатием кнопки . Для возврата в основное меню нажмите .</p>






§ 17 Установка паузы

Алгоритм	Описание
	<p>Насос может быть остановлен сигналом с пульта оператора в случае удалённого управления. Установка завода - изготовителя – замыкание нормально разомкнутых контактов. Возможная настройка - размыкание нормально замкнутых контактов.</p> <p>Вход в режим изменения – с помощью кнопки .</p> <p>Изменение установки – с помощью кнопок . Подтверждение установленного значения – с помощью кнопки .</p>

Регулирование контраста дисплея

Для входа в режим регулировки контраста в дисплей удерживайте нажатой кнопку  в течении 5 секунд.

Далее используйте кнопки  или  для повышения и понижения контраста дисплея..

Дисплей	Причина	Действие
Постоянная аварийная сигнализация LED Мигает слово "Lev"  пример	Аварийная сигнализация нехватки реагента в баке без остановки работы насоса	Долейте реагент
Постоянная аварийная сигнализация LED Мигает слово "Lev и слово "stop"  пример	Аварийная сигнализация нехватки реагента в баке с остановкой работы насоса	Долейте реагент
Мигает слово "Mem"  пример	Насос получает один или более импульсов в процессе дозирования при выключенном функции памяти	Нажмите кнопку 
Мигает слово "Mem"  пример	Насос получает один или более импульсов в процессе дозирования при включенной функции памяти	Когда насос закончит получение внешних импульсов он возвратится к введенным в память впрыскам.
Постоянная аварийная сигнализация LED Мигает слово "Flw"  пример	Активна аварийная сигнализация потока. Насос не получает запрограммированное количество сигналов от датчика потока. Только в режиме дозирования Batch: если задан режим Рекуперация, F мигает, и аварийный сигнал сообщает, что насос не получил от датчика потока максимальное количество заданных сигналов.	Нажмите кнопку 
Parameter Error PROG to default  пример	Внутренняя ошибка программного обеспечения	Нажмите кнопку  чтобы загрузить фабричные данные